

# happy garden

**FR**

ACA30

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

**IMPORTANT ! À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE  
ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT**

### **Condition d'utilisation et consigne d'entretien**

Ce produit est conçu pour un usage domestique.

Produit à monter soi-même.

Utiliser les éléments de montage fournis avec le produit.

Les meubles ne sont pas conçus pour résister à des conditions météorologiques extrêmes.

En cas de vent fort, retirer les coussins et ranger les meubles pour éviter tout renversement.

Il est conseillé d'hiverner le salon de jardin en le mettant à l'abri ou en le couvrant d'une housse.

Poids maximum supporté : table 75 kg; chaise 120 kg.

# happy garden

**DE**

ACA30

## SICHERHEITSINFORMATIONEN

**WICHTIG ! FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME  
AUFBEWAHREN : BITTE AUFMERKSAM LESEN**

### **Bedingung für die Verwendung und Pflegehinweise**

Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt.

Das Produkt muss montiert werden.

Verwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte Montagematerial.

Die Möbel sind nicht dafür ausgelegt, extremen Wetterbedingungen standzuhalten.

Bei starkem Wind sollten die Kissen entfernt und die Möbel weggeräumt werden, damit sie nicht umkippen.

Es empfiehlt sich, Gartenmöbel winterfest zu machen, indem man sie an einen geschützten Ort stellt oder mit einer Abdeckung abdeckt.

Maximale Belastbarkeit: Tisch 75 kg; Stuhl 120 kg.

# happy garden

**EN**

ACA30

## SAFETY INFORMATION

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE :  
READ CAREFULLY

### **Conditions of use and maintenance instructions**

This product is designed for home use.

Product requires assembly.

Use the mounting hardware provided with the product.

The furniture is not designed to withstand extreme weather conditions.

In case of strong winds, remove the cushions and put away the furniture to prevent it from tipping over.

It is advisable to winterize garden furniture by putting it in a sheltered place or covering it with a cover.

Maximum weight supported: table 75 kg; chair 120 kg.

# happy garden

**ES**

ACA30

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**IMPORTANTE ¡ CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS :  
LÉALO ATENTAMENTE**

### **Condiciones de uso y instrucciones de mantenimiento**

Este producto está diseñado para uso doméstico.

El producto requiere montaje.

Utilice los accesorios de montaje que se incluyen con el producto.

Los muebles no están diseñados para soportar condiciones climáticas extremas.

En caso de vientos fuertes, retire los cojines y guarde los muebles para evitar que se vuelquen.

Es recomendable preparar los muebles de jardín para el invierno guardándolos en un lugar resguardado o cubriéndolos con una funda.

Peso máximo soportado: mesa 75 kg; silla 120 kg.

# happy garden

**IT**

ACA30

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

**IMPORTANTE ! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO :  
LEGGERE ATTENTAMENTE**

**Leggere attentamente Consigli di usi e Istruzioni per la manutenzione**

Questo prodotto è progettato per l'uso domestico.

Il prodotto richiede il montaggio.

Utilizzare gli accessori di montaggio forniti con il prodotto.

I mobili non sono progettati per resistere a condizioni meteorologiche estreme.

In caso di vento forte, rimuovere i cuscini e riporre i mobili per evitare che si ribaltino.

Si consiglia di proteggere i mobili da giardino durante l'inverno, riponendoli in un luogo riparato o coprendoli con un telo.

Peso massimo supportato: tavolo 75 kg; sedia 120 kg.

# happy garden

NL

ACA30

## VEILIGNEIDSINFORMATIE

**BELANGRIJK ! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK :  
ZORGVULDIG LEZEN**

### **Gebruiksvoorwaarden en Onderhoudsinstructies**

Dit product is ontworpen voor thuisgebruik.

Het product moet nog in elkaar gezet worden.

Gebruik het bevestigingsmateriaal dat bij het product is meegeleverd.

Het meubilair is niet ontworpen om extreme weersomstandigheden te weerstaan.

Verwijder bij harde wind de kussens en zet het meubilair aan de kant om te voorkomen dat het omvalt.

Het is raadzaam om tuinmeubilair winterklaar te maken door het op een beschutte plek te zetten of af te dekken.

Maximaal draagvermogen: tafel 75 kg; stoel 120 kg.

# happy garden

**PL**

ACA30

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**WAŻNE! ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ : PRZECZYTAJ UWAŻNIE**

### **Warunki użytkowania i instrukcje konserwacji**

Produkt przeznaczony jest do użytku domowego.

Produkt wymaga montażu.

Należy używać elementów montażowych dostarczonych wraz z produktem.

Meble nie są przystosowane do użytkowania w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.

W przypadku silnego wiatru należy zdjąć poduszki i odłożyć meble, aby zapobiec ich przewróceniu.

Meble ogrodowe najlepiej zabezpieczyć na zimę, umieszczając je w osłoniętym miejscu lub przykrywając pokrowcem.

Maksymalne obciążenie: stół 75 kg; krzesło 120 kg.

# happy garden

**PT**

ACA30

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

**IMPORTANTE ! GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA :  
LER ATENTAMENTE**

### **Condições de utilização et Instruções de manutenção**

Este produto foi projetado para uso doméstico.

O produto requer montagem.

Utilize os acessórios de montagem fornecidos com o produto.

Os móveis não foram projetados para suportar condições climáticas extremas.

Em caso de ventos fortes, retire as almofadas e guarde os móveis para evitar que tombem.

É aconselhável proteger os móveis de jardim do inverno, guardando-os em um local abrigado ou cobrindo-os com uma capa.

Peso máximo suportado: mesa 75 kg; cadeira 120 kg.

# happy garden

**RO**

ACA30

## INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

**IMPORTANT! A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ:  
CITIȚI CU ATENȚIE**

### **Condiții de utilizare și instrucțiuni de întreținere**

Acest produs este conceput pentru uz casnic.

Produsul necesită asamblare.

Folosiți accesoriile de montare furnizate împreună cu produsul.

Mobila nu este concepută să reziste condițiilor meteorologice extreme.

În caz de vânt puternic, scoateți pernele și puneți mobila la loc pentru a preveni răsturnarea acesteia.

Este recomandabil să pregătiți mobilierul de grădină pentru iarnă, așezându-l într-un loc adăpostit sau acoperindu-l cu o husă.

Greutate maximă suportată: masă 75 kg; scaun 120 kg.

# happy garden

**SK**

ACA30

## INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

**DÔLEŽITÉ! UCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE:  
POZORNE SI PREČÍTAJTE**

### **Podmienky používania a pokyny na údržbu**

Tento produkt je určený na domáce použitie.

Produkt vyžaduje montáž.

Použite montážny materiál dodaný s produktom.

Nábytok nie je určený na extrémne poveternostné podmienky.

V prípade silného vetra odstráňte vankúše a odložte nábytok, aby ste zabránili jeho prevráteniu.

Záhradný nábytok je vhodné zazimovať jeho umiestnením na chránené miesto alebo prikrytím plachtou.

Maximálna nosnosť: stôl 75 kg; stolička 120 kg.