





**PRODUIT A USAGE INTERIEUR EXCLUSIVEMENT – À LIRE ATTENTIVEMENT
 INFORMATIONS À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE**

- Le câble extérieur souple de la guirlande lumineuse et celui du transformateur, s'il en est muni, ne peuvent pas être remplacés ; en cas d'endommagement d'un câble, il convient de mettre l'appareil endommagé au rebut.
- Article de décoration. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser cet article comme jouet.
- Avant utilisation, vérifier que le luminaire n'est pas endommagé.
- Tenir éloignée d'une flamme ou d'une source de chaleur.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible pour permettre la déconnexion de l'appareil.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil
- Ne pas brancher ce produit sur son alimentation lorsqu'il est dans son emballage.



Signification des informations présentes sur les luminaires / *Meaning of the informations on the luminaires:*
 Il est obligatoire de se conformer à ces instructions / *It is mandatory to comply with these instructions*

	Alimentation en courant continu / <i>DC power supply</i>
	Protection de classe III : protection contre les chocs électriques qui repose sur une alimentation Très Basse Tension de sécurité. <i>Class III protection: protection against electric shock based on voltage limitation <50 volts</i>

	Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.
	A usage intérieur exclusivement.



**PRODUCT FOR INDOOR USE ONLY- READ CAREFULLY
 KEEP FOR FUTURE USE**

- The flexible outside cable or wires of the light can not be replaced, if one of these cables is damaged, the device should be discarded.
- This product is only intended for use as decoration. It should not be used as a toy by children.
- Before use, check that the luminaire is not damaged.
- Keep away from flames or heat sources.
- Light source cannot be replaced, when light source reaches its end of life, the entire luminaire must be replaced.
- The interconnection must be made only with the supplied connectors. The open extremities must be isolated before use.
- The socket plug must remain easily accessible to allow disconnection of the appliance.
- Do not connect this product to its power supply when it is in its packaging.

	This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources.
	Indoor use only.



**NUR FÜR DEN INNENBEREICH - LESEN SIE SORGFÄLTIG BENUTZUNGSNOTIZ
 ZU BEWAHRENDE INSTRUKTIONEN**

- Sowohl das äussere Kabel als das Anschlusskabel können nicht ersetzt werden, wenn das eine oder das andere beschädigt wird, muss der Leuchtartikel vernichtet werden.
- Dieses Produkt ist nur für Dekorationszwecke bestimmt und darf nicht als Kinderspielzeug benutzt werden.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Leuchtdécoration nicht beschädigt ist.
- Von offenem Feuer oder Wärmequellen fernhalten.
- Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden, für End-of-Life-Produkte muss Scheinwerfer ersetzt werden.
- Der Stecker muss leicht zugänglich bleiben, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Das Gerät darf nur mit der mit dem Gerät gelieferten Stromversorgung verwendet werden
- Zünden Sie die Girlande nicht in der Verpackung an.

	Dieses Symbol (auf dem Produkt oder dessen Verpackung vermerkt) bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer Sammelstelle für elektronischen Abfall gebracht werden muss. Bei Sicherstellung einer angemessenen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie auch negativen Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen. Das Recyceln dieser Materialien schont außerdem unsere natürlichen Ressourcen.
	Innengebrauch nur



**PRODOTTO SOLO PER USO INTERNO- LEGGERE ATTENTAMENTE
DA CONSERVARE**

- Il cavo d'alimentazione di questa ghirlanda non può essere sostituito. Quando il cavo è danneggiato la ghirlanda deve essere distrutta.
- Questo prodotto è per uso esclusivamente decorativo. Non deve essere utilizzato come un giocattolo per i bambini.
- Prima dell'utilizzazione, controllare che la luminaria non sia danneggiata.
- Tenere lontano da una fiamma o da una fonte di calore.
- Sorgente di luce non può essere sostituito, per i prodotti di fine-vita, riflettori deve essere sostituito.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con il dispositivo.
- La presa deve rimanere facilmente accessibile per consentire la disconnessione del dispositivo.
- Non accendere la ghirlanda quando è nella sua confezione.

	Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla confezione, indica che il prodotto non deve essere eliminato insieme ai rifiuti domestici. Deve essere consegnato in un punto di raccolta adeguato al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertandosi che il prodotto sia eliminato in maniera adeguata, si contribuirà a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclaggio dei materiali contribuirà inoltre a preservare le risorse naturali.
	Uso al coperto solamente



**PRODUCTO PARA USO EN INTERIORES - LEA DETENIDAMENTE
FOLLETO A CONSERVAR**

- El cable exterior flexible o el cordón de este alumbrado no puede reemplazarse: si el cable está dañado, el alumbrado debe destruirse.
- Questo prodotto è per uso esclusivamente decorativo. Non deve essere utilizzato utilizzarlo come un juguete.
- Antes de su utilización, comprobar que la luminaria está en buen estado.
- Mantener alejada de llamas y fuentes de calor.
- Fuente de no luz se puede reemplazar, al final del ciclo de vida del producto el proyector completo debe ser reemplazado.
- El zocalo debe permanecer fácilmente accesible para permitir la desconexión del dispositivo.
- El dispositivo se debe utilizar solo con la energía suministrada con el dispositivo.
- No encienda la guirnalda cuando esté en su embalaje.

	Este símbolo sobre el producto o su embalaje significa que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. Debe de ser entregado al punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se deseché correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.
	Uso exclusivo en interiores

**PRODUTO PARA USO INTERNO - LEIA CUIDADOSAMENTE
MAS GUARDE ESTE FOLHETO**

- O cabo eléctrico exterior flexível ou o cabo com luz desta gambiarra não pode ser substituído, caso se danifique a gambiarra, esta, deve ser destruída.
- Este produto é de uso exclusivamente decorativo, Não deve ser utilizado como brinquedo para crianças.
- Antes da utilização, verificar se a luminária não está danificada.
- Manter afastado de chamas ou de uma fonte de calor.
- A fonte de luz não pode ser substituída, para produtos em fim de vida, o holofote deve ser substituído.
- A tomada deve permanecer facilmente acessível para permitir a desconexão do dispositivo
- O dispositivo deve ser usado somente com a energia fornecida com o dispositivo
- Não acenda a guirlanda quando ela estiver na embalagem.

	Este símbolo encontrado no produto ou respectiva embalagem significa que o produto não deve ser tratado juntamente com o lixo doméstico. Deve ser entregue num ponto de recolha adequado destinado à reciclagem dos equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao garantir que este produto é descartado de modo adequado, ajudará a prevenir possíveis consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. A reciclagem dos materiais ajudará a preservar os recursos naturais.
	Unicamente a utilização em espaços interiores



Les emballages se
recyclent, ne les jetez pas !
Trouvez où les déposer sur le site
www.quefairedemesdechets.fr