YASHE

Locking Glass Food Storage Containers

Use Manual

Suitable Model:

LN-5pcs / LN-10pcs / LN-12pcs

Lid Color:

Grey / Black / Pink / White / Green

Please read this user manual before using the glass food storage container

CONTENTS

01 English.....01

02 Deutsch.....02

03 Français.....03

04 Italiano.....04

05 España.....05



This symbol identifies that the materials provided are safe for food contact and comply with European Regulation (EC) No 1935/2004.

CARE INSTRUCTIONS

- Wash before first use.
- Do not subject your glassware to significant and sudden changes in temperature (thermal shock can't exceed 248 °F / 120 °C). This could damage the glass.
- Do not move glassware directly from the freezer to the oven or microwave.Make sure you bring the glassware to room temperature before placing it into the oven or microwave.
- Do not place hot glassware directly into the refrigerator or freezer. Allow to cool before washing or storing.
- Do not add liquids to hot glassware. If cooking foods that may release liquids, please add enough liquid to cover the bottom of the glassware.
- Do not place hot glassware directly onto counter top,cold or wet surfaces,or stove tops.Instead,place the glassware on a dry towel or pot holder.
- Ensure that glassware is completely cooled before immersing in water.
- Preheat oven before adding glassware for accurate cooking.
- Product is not for stove top, grill, barbeque, or toaster oven use. Do not place on or under flames.
- Do not hit or drop glassware as this will damage the product.
- Do not use or repair glass bakeware if it is damaged. This includes chips, cracks, or scratches.
- Clean only with sponge or non-abrasive pads to prevent damage.



Dieses Symbol kennzeichnet, dass die verwendeten Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich sind und der Europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen.

Pflegehinweise

- Vor dem ersten Gebrauch spülen.
- Setzen Sie Ihr Glasgeschirr keinen erheblichen und plötzlichen Temperaturschwankungen aus (thermischer Schock, überschreiten Sie nicht 248 °F / 120 °C). Dadurch könnte das Glas beschädigt werden.
- Bringen Sie Glasgeschirr nicht unmittelbar vom Gefrierfach in den Backofen oder in die Mikrowelle. Stellen Sie sicher, dass das Glasgeschirr Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es in den Ofen oder die Mikrowelle stellen.
- Stellen Sie heißes Glasgeschirr nicht direkt in den Kühlschrank oder in das Gefrierfach. Lassen Sie es vor dem Spülen oder vor der Lagerung abkühlen.
- Füllen Sie keine Flüssigkeiten in heißes Glasgeschirr. Wenn Sie Lebensmittel kochen, aus denen Flüssigkeiten austreten können, fügen Sie ausreichend Flüssigkeit hinzu, um den Boden des Glasgeschirrs zu bedecken.
- Stellen Sie heißes Glasgeschirr nicht direkt auf Arbeitsplatten, kalte oder nasse Oberflächen oder Herdplatten. Stellen Sie das Glasgeschirr stattdessen auf ein trockenes Handtuch oder auf einen Topflappen.
- Stellen Sie sicher, dass das Glasgeschirr vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es in Wasser eintauchen.
- Heizen Sie den Backofen für ein präzises Kochen vor, bevor Sie das Glasgeschirr hineinstellen.
- Das Produkt ist nicht zur Verwendung auf der Herdplatte, dem Backrost, Grill oder Toaster geeignet. Positionieren Sie das Produkt nicht auf oder unterhalb von Flammen.
- Schlagen Sie nicht auf Glasgeschirr und lassen Sie es nicht fallen, da dies das Produkt beschädigt.
- Verwenden oder reparieren Sie keine Glas-Backformen, wenn sie beschädigt sind. Dazu gehören auch Absplitterungen, Risse oder Kratzer.
- Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm oder ein nichtscheuerndes Pad, um Schäden zu vermeiden.



Ce symbole indique que les matériaux présents sont sans danger au contact de denrées alimentaires et conformes au règlement (CE) no 1935/2004.

Instructions D'entretien

- Nettoyez avant la première utilisation.
- N'exposez pas votre contenant en verre à des changements de température brusques et importants (le choc thermique ne doit pas dépasser 248 °F / 120 °C). Cela est susceptible d'endommager le verre.
- Ne mettez pas votre contenant en verre au four ou au micro-ondes directement après l'avoir sorti du congélateur. Assurez-vous que le contenant en verre a atteint la température ambiante avant de le mettre au four ou au micro-ondes.
- Ne placez pas de contenant en verre chaud directement au réfrigérateur ou au congélateur. Laissez refroidir avant de nettoyer ou de ranger.
- N'ajoutez pas de liquides dans un contenant en verre chaud. Si vous faites cuire des aliments susceptibles de libérer des liquides, veuillez ajouter suffisamment de liquide pour recouvrir le fond du contenant en verre.
- Ne placez pas de contenant en verre chaud directement sur des comptoirs, des surfaces froides ou mouillées, ou sur des plaques chauffantes. Placez-les plutôt sur une serviette ou une manique sèche.
- Assurez-vous que le contenant en verre a complètement refroidi avant de l' immerger dans l'eau.
- Pour une assurer une bonne cuisson, préchauffez le four avant d'y placer le contenant en verre.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé avec des plaques chauffantes, des grils, des barbecues ou des fours grille-pain. Ne pas placer sur ou sous des flammes.
- Ne pas heurter ou faire tomber le contenant en verre, car cela endommagerait le produit.
- N'utilisez pas le plat de cuisson en verre s'il est endommagé et ne le réparez pas. Cela inclut les ébréchures, les fissures ou les rayures.
- Afin d'éviter tout dommage, nettoyez le produit uniquement à l'aide d'une éponge ou de tampons non abrasifs.



Questo simbolo indica che i materiali forniti sono sicuri per il contatto con alimenti e conformi al regolamento europeo (CE) n. 1935/2004.

Istruzioni Per La Cura

- Lavare prima del primo utilizzo.
- Non sottoporre il contenitore in vetro a cambi di temperatura rilevanti e improvvisi (lo shock termico non può superare i 248 °F / 120 °C). Ciò potrebbe danneggiare il vetro.
- Non spostare il contenitore in vetro direttamente dal freezer al forno o al microonde. Assicurarsi di portare il contenitore a temperatura ambiente prima di collocarlo nel forno tradizionale o a microonde.
- Non inserire il contenitore in vetro ancora caldo direttamente in frigo o in freezer. Lasciarlo raffreddare prima di lavarlo o di metterlo via.
- Non aggiungere liquidi al contenitore in vetro ancora caldo. Se i cibi in cottura rilasciano liquidi, aggiungere liquidi a sufficienza per ricoprire il fondo del contenitore.
- Non posizionare il contenitore in vetro ancora caldo direttamente su piani di lavoro, superfici fredde o bagnate o piani cottura. Posizionare il contenitore in vetro su un panno asciutto o su una presina.
- Assicurarsi che il contenitore in vetro sia completamente raffreddato prima di immergerlo in acqua.
- Preriscaldare il forno prima di inserire il contenitore in vetro per una cottura ottimale.
- Il prodotto non è idoneo per piani cottura, griglie, barbecue o tostiere. Non posizionare sopra o sotto fiamme.
- Non urtare o lasciar cadere il contenitore in vetro per evitare di provocare danni al prodotto.
- Non utilizzare o riparare contenitore in vetro danneggiati, scheggiati, incrinati o graffiati.
- Pulire esclusivamente con una spugna o un altro mezzo non abrasivo per evitare danni.



Este símbolo indica que los materiales usados son aptos para el contacto con los alimentos y cumplen con la normativa europea (CE) n.º 1935/2004.

Instrucciones De Cuidado

- Lavar antes del primer uso.
- No exponer la fuente de cristal a cambios bruscos y significativos de la temperatura (el choque térmico no puede superar los 248 °F / 120 °C). Esto podría dañar el cristal.
- No mover la fuente de cristal directamente del congelador al horno o al microondas. Asegúrese de que la fuente de cristal esté a temperatura ambiente antes de colocarla dentro del horno o horno microondas.
- No colocar la fuente de cristal directamente en el frigorífico o en el congelador. Dejar enfriar antes de lavar o guardar.
- No añadir líquidos a la fuente de cristal caliente. Si se cocinan alimentos que desprenden líquidos, añadir líquido suficiente para cubrir la parte inferior de la fuente de cristal.
- No colocar la fuente de cristal caliente directamente encima de encimeras, superficies frías o húmedas, o estufas. En su lugar, colocar la fuente de cristal encima de una toalla seca o manopla.
- Comprobar que la fuente de cristal esté completamente fría antes de sumergirla en agua.
- Para obtener una cocción precisa, calentar previamente el horno antes de añadir la fuente de cristal.
- El producto no es apto para usar en estufas, parrillas, barbacoas o hornos tostadores. No lo colocar encima o bajo llamas.
- No golpear ni dejar caer la fuente de cristal ya que podría dañar el producto.
- No utilizar o reparar la fuente de cristal si está dañada. Esto incluye arañazos y grietas.
- Limpie solo con una esponja o paños no abrasivos para evitar daños.

YASHE

YASHE GLOBAL INC
1226 NORTH KING ST., WILMINGTON DE 19801
E-mail: support@yashe-global.com
Website: www.yashe-global.com

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA1, DERECHA
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

MADE IN CHINA