



Béaba Montage EUROSERRE

- Ne pas serrer les boulons de la structure au départ, laisser du jeu. La structure sera serrée à la fin du montage une fois la serre vitrée
- SERRE RETRO : Mettre les boulons dans les profilés au moment du montage du bardage pour fixer les travers, panneaux de soubassements et profilés
- Bien préparer et pointer les profilés, visserie, joint... avec la picking list
- Les indispensables au montage : ventouse *pour les vitrages* / clef de 10 *pour le montage* / pince coupante *pour couper les joints*
- Vitrer bardage et pignon en priorité si possible puis terminer par la toiture
- SERRE SUR MURET : si Muret plus large que 90 cm mettre le débord à l'intérieur + inclure l'habillage du muret dans les côtes du plan de maçonnerie
- Pattes de scellement pour les plots béton. Il faut les couper et les utiliser en équerres pour la fixation sur dalle ou ceinture béton
- Contreventements = OBLIGATOIRE
- L'embase doit être impérativement de niveau + vérifier les diagonales avant le montage de la Serre
- SERRE ADOSSE : toujours demander le type du mur d'adossement (Briques, parpaings, pierres, tuffeau, acier, bois, crépis...)