



## NOTICE DE MONTAGE BUDY / 70/85



### L'HABITACLE



Ferrures d'assemblage.



Le clips du pondoir sera orienté vers le haut

Enclenchez les ferrures du panneau avant avec un côté et vissez, puis fixez la face arrière et le dernier côté.



Faites coulisser le plancher et positionnez le perchoir

### LE PONDOIR



Le clips du pondoir orienté vers le bas



Enclenchez les ferrures du panneau avant avec un côté et vissez, puis fixez les deux pièces arrière, les clips vers le bas, puis fixez l'autre côté.



Clipsez le pondoir au poulailler, posez le plancher du pondoir et mettez les toits.