



Housse extensible pour mange debout

TERRE JARDIN

Description

Housse extensible pour mange debout : l'accessoire indispensable de vos événements Cette housse extensible pour mange debout est bien plus qu'une simple protection : c'est l'accessoire qui transforme votre mobilier de jardin en élément de décoration sophistiqué. Telle une nappe élégante, elle habille votre table lors de vos réceptions, mariages, baptêmes ou anniversaires, en créant une ambiance chic sans surcoût. Caractéristiques techniques de la housse Dimensions optimales : hauteur 110 cm, diamètre 81 cm - s'adapte parfaitement aux tables de jardin standard Composition : 90% polyester et 10% élasthanne pour une grande élasticité et confort d'utilisation Densité robuste : 190 g/m² pour une protection durable et une structure stable Couleur : blanc pur pour un look épuré et intemporel qui s'accorde avec tous les styles Installation : mise en place sans effort en quelques secondes, sans outil nécessaire Pratique et esthétique combinées Le design extensible de cette housse lui permet de...

Identifiants

SKU 764820

EAN 3701358214879



Packaging produit

Longueur (cm) -

Largeur (cm) -

Hauteur (cm) -

Poids (kg) -

Caractéristiques

Matériau1	Polyester
Grammage	190
Hauteur du produit	110
Matériau2	Elasthanne
Ecotax	0.03

FR

EN

AVERTISSEMENTS :

- Ce produit doit être installé par un adulte. Tenir enfants et animaux à l'écart lors de l'installation.
- Le mauvais montage ou positionnement du produit peut s'avérer dangereux.
- Ce produit est réservé à un usage domestique.

RETOUR ET GARANTIE :

- La garantie légale de conformité est de 2 ans dans le cadre d'une utilisation normale.
- Avant toute installation, vérifiez que vous avez bien reçu un colis complet, sans composants manquants.
- Ne pas utiliser le produit si l'un des éléments est endommagé ou manquant, dans ce cas retournez-le dans son emballage d'origine auprès de votre revendeur.

CONSEILS ET ENTRETIEN :

- Vérifiez régulièrement le bon état du produit.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants à base de solvants ou de détergents, cela peut détériorer le produit.

DE

ES

WARNHINWEISE :

- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen installiert werden. Halten Sie Kinder und Tiere während der Installation fern.
- Eine falsche Montage oder Positionierung des Produkts kann gefährlich sein.
- Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt.

RÜCKGABE UND GARANTIE :

- Die gesetzliche Konformitätsgarantie beträgt bei normaler Nutzung 2 Jahre.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob Sie ein vollständiges Paket ohne fehlende Teile erhalten haben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eines der Teile beschädigt ist oder fehlt. In diesem Fall senden Sie es in der Originalverpackung an Ihren Händler zurück.

Pflegehinweise :

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Lösungsmittel- oder Detergensbasis, da diese das Produkt beschädigen können.

NL

IT

WAARSCHUWINGEN:

- Dit product moet door een volwassene worden gemonteerd. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage van het product.
- Een onjuiste montage of plaatsing van het product kan gevaarlijk zijn.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

RETOURNEREN EN GARANTIE:

- De wettelijke conformiteitgarantie geldt gedurende 2 jaar en dekt normaal gebruik.
- Controleer vóór de montage of u een volledige verpakking hebt ontvangen en of er geen onderdelen ontbreken.
- Gebruik het product niet als een van de onderdelen beschadigd is of ontbreekt. Retourneer het product in dat geval in de originele verpakking naar de verkoper.

ADVIES EN ONDERHOUD:

- Controleer of het product in goede staat verkeert.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen, aangezien deze het product kunnen beschadigen.

WARNINGS :

- This product must be installed by an adult. Keep children and animals away while installing the product.
- Improperly assembling or positioning the product may be dangerous.
- This product is exclusively for household use.

RETURNS AND WARRANTY:

- The statutory compliance warranty has a duration of 2 years and covers normal use.
- Before installation, check that you have received a complete package and that no parts are missing.
- Do not use the product if one of its components is damaged or missing. In that case, return it to the seller in its original packaging.

ADVICE AND MAINTENANCE:

- Check that the product is in good condition.
- Do not use solvent or detergent based cleaning products, as they will damage the product.

ADVERTENCIAS :

- Este producto debe ser instalado por un adulto. Mantenga a los niños y animales alejados durante la instalación.
- El montaje o posicionamiento incorrecto del producto puede resultar peligroso.
- Este producto está destinado al uso doméstico.

DEVOLUCIÓN Y GARANTÍA :

- La garantía legal de conformidad es de 2 años en condiciones de uso normal.
- Antes de cualquier instalación, compruebe que ha recibido un paquete completo, sin componentes faltantes.
- No utilice el producto si alguno de los elementos está dañado o falta, en cuyo caso devuélvalo en su embalaje original a su distribuidor.

CONSEJOS Y MANTENIMIENTO :

- Compruebe regularmente el buen estado del producto.
- No utilice productos de limpieza a base de disolventes o detergentes, ya que pueden deteriorar el producto.

AVVERTENZE:

- Questo prodotto deve essere installato da un adulto. Tenere bambini e animali lontani durante l'installazione del prodotto.
- Un montaggio o un posizionamento non corretto del prodotto può essere pericoloso.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

RESI E GARANZIA:

- La garanzia legale di conformità ha una durata di 2 anni e copre il normale utilizzo del prodotto.
- Prima dell'installazione, verificare di aver ricevuto un pacco completo e che non manchi alcun componente.
- Non utilizzare il prodotto se uno dei suoi componenti è danneggiato o mancante. In tal caso, restituire il prodotto al venditore nella confezione originale.

CONSIGLI E MANUTENZIONE:

- Verificare che il prodotto sia in buone condizioni.
- Non utilizzare detergenti a base di solventi o altri prodotti detergenti aggressivi, poiché potrebbero danneggiare il prodotto.

