FR

NOTICE D'INSTALLATION

INSTALLATION / ENTRETIEN / MAINTENANCE / CONSEILS DE SÉCURITÉ



HIVERNAGE

COUVERTURE HIVER POUR PISCINE

REF.	GTIN	MODELE
108772	3359191087725	Bâche hiver 130g /m² pour piscineØ3,5m
108773	3359191087732	Bâche hiver 130g /m² pour piscine Ø4m
108774	3359191087749	Bâche hiver 130g /m² pour piscine Ø4,6m
108775	3359191087756	Bâche hiver 130g /m² pour piscine Ø5,5m
108776	3359191087763	Bâche hiver 130g /m² pour piscine Ovale 6.1 x 3.75m
108777	3359191087770	Bâche hiver 130g /m² pour piscine Ovale 7.3 x3.75m
108778	3359191087787	Bâche hiver 130g /m² pour piscine Ovale 8 x 4,70m
108779	3359191087794	Bâche hiver 130g /m² pour piscine Ovale 9,15 x 4,70m
108780	3359191087800	Bâche hiver 130g /m² pour piscine Ovale 5 x 3m

AQUALUX SAS | 287 Route de la Massane | 13210 Saint-Rémy-de-Provence | FRANCE
Tel : 09 70 72 50 00 | info.fr@cf.group
www.edg-by-aqualux.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais sauter/marcher sur la couverture.
- Vérifiez régulièrement l'état des fixations et de la couverture.
- Ne laissez pas d'objets sur la couverture.
- Avant de placer la couverture, assurez-vous que tous les bords pointus ou tranchants qui pourraient endommager la couverture soient protégés par une bande de tissu ou un ruban adhésif.

LISTE DU MATÉRIEL LIVRÉ

LE COLIS DOIT COMPORTER :

• Une couverture

• Notice d'installation et utilisation

• Une poignée avec câble de serrage

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Le manuel des couvertures d'hiver a pour but de vous donner toutes les informations nécessaires à une installation, une utilisation et un entretien optimal. Il est indispensable de se familiariser avec ce document et de le conserver dans un lieu sûr et connu pour des consultations ultérieures.

INSTALLATION


INSTALLATION

NETTOYAGE

Assurez-vous que les parois de votre piscine sont propres avant de poser la couverture.

DÉPLOIEMENT ET FIXATION

- Insérer le câble de serrage dans les oeillets de la bâche dans le sens dessus/dessous.
- Placer la couverture de sorte qu'elle puisse avoir un rebord sur la paroi extérieure de la piscine d'environ 25 cm.
- Placer les deux extrêmités du câble par les deux ouvertures dans la poignée de serrage.
- Tirer sur les deux extrêmités jusqu'à ce que le câble maintienne convenablement la bâche sur le contour de la piscine. Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour tendre de façon optimale.
- Ne pas tendre excessivement le câble si la piscine contient des bidons antigels sous la couverture.



ENTRETIEN

NETTOYAGE, RANGEMENT ET CONSEILS

- Retirer régulièrement les feuilles et autres débris à l'aide d'un balai doux. Nettoyer occasionnellement à l'eau.
- Avant de poser la couverture, vérifiez le niveau de l'eau et effectuez un traitement d'hivernage si nécessaire. Au printemps, retirez la couverture et nettoyez soigneusement votre piscine avant de la remettre en service.
- En fin de saison, nettoyez soigneusement votre couverture et rangez celle-ci à l'abri de l'humidité dans un endroit sec.