



FR

ACA20

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

**IMPORTANT ! À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT**

Condition d'utilisation et consigne d'entretien

Ce produit est conçu pour un usage domestique.

Produit à monter soi-même.

Utiliser les éléments de montage fournis avec le produit.

Les meubles ne sont pas conçus pour résister à des conditions météorologiques extrêmes.

En cas de vent fort, retirez les coussins et rangez les meubles pour éviter tout renversement.

Il est conseillé d'hiverner le salon de jardin en le mettant à l'abri ou en le couvrant d'une housse.

Poids maximum supporté canapé 240 kg ; fauteuil : 120 kg ; table 80 kg.



ES

ACA20

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**IMPORTANTE ¡ CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS :
LÉALO ATENTAMENTE**

Condiciones de uso y instrucciones de mantenimiento

Este producto está diseñado para uso doméstico.

Mueble para montar.

Utilice las piezas de montaje suministradas con el producto.

Los muebles no están diseñados para soportar condiciones climáticas extremas.

En caso de viento fuerte, retire los cojines y guarde el mueble para evitar que vuelque.

Le recomendamos que prepare los muebles de jardín para el invierno colocándolos en un lugar resguardado o cubriéndolos con una funda.



EN

ACA20

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE :
READ CAREFULLY

Conditions of use and maintenance instructions

This product is designed for domestic use.

Do-it-yourself assembly.

Use the assembly parts supplied with the product.

Furniture is not designed to withstand extreme weather conditions.

In case of strong winds, remove cushions and store furniture to prevent it from toppling over.

We advise you to winterize your garden furniture by putting it under cover or covering it with a cover.



DE

ACA20

SICHERHEITSINFORMATIONEN

**WICHTIG ! FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN : BITTE AUFMERKSAM LESEN**

Bedingung für die Verwendung und Pflegehinweise

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt.

Produkt muss selbst zusammengebaut werden.

Verwenden Sie die mit dem Produkt gelieferten Montageteile.

Die Möbel sind nicht dafür ausgelegt, extremen Wetterbedingungen standzuhalten.

Entfernen Sie bei starkem Wind die Polster und stellen Sie die Möbel so auf, dass sie nicht umkippen können.

Es ist ratsam, die Gartenmöbel zu überwintern, indem Sie sie an einem geschützten Ort aufstellen oder mit einer Hülle abdecken.



NL

ACA20

VEILIGNEIDSINFORMATIE

**BELANGRIJK ! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK :
ZORGVULDIG LEZEN**

Gebruiksvoorwaarden en Onderhoudsinstructies

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

U moet het product zelf in elkaar zetten.

Gebruik de montageonderdelen die bij het product worden geleverd.

De meubels zijn niet ontworpen om extreme weersomstandigheden te weerstaan.

Verwijder bij harde wind de kussens en berg de meubelen op om te voorkomen dat ze omvallen.

We raden je aan om je tuinmeubelen winterklaar te maken door ze op een beschutte plaats te zetten of af te dekken met een hoes.



IT

ACA20

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

**IMPORTANTE ! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO :
LEGGERE ATTENTAMENTE**

Consigli di usi e Istruzioni per la manutenzione

Questo articolo è destinato all'uso domestico.

Viene spedito smontato.

Utilizzare le parti di montaggio fornite con il prodotto

I mobili non sono progettati per resistere a condizioni atmosferiche estreme.

In caso di forte vento, rimuovere i cuscini e riporre i mobili per evitare che si rovescino.

Si consiglia di svernare i mobili da giardino mettendoli in un luogo riparato o coprendoli con un telo.



PT

ACA20

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE ! GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA :
LER ATENTAMENTE

Condições de utilização et Instruções de manutenção

Este produto foi concebido para uso doméstico.

Trata-se de um produto do tipo "faça você mesmo".

Utilize as peças de montagem fornecidas com o produto.

O mobiliário não foi concebido para resistir a condições climáticas extremas.

Em caso de ventos fortes, retire as almofadas e guarde o móvel para evitar que caia.

Recomendamos-lhe que proteja o seu mobiliário de jardim durante o inverno,

colocando-o num local abrigado ou cobrindo-o com uma capa.

Peso máximo suportado: sofá 240 kg; poltrona 120 kg; mesa 80 kg.