


PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE 8L

GARDEN SPRAYER ELECTRIC 8L

Réf. 953210



AVERTISSEMENTS

- ☐ Utiliser des gants professionnels et des masques de protection.
- ☐ Ne démontez pas et ne réparez pas le pulvérisateur vous-même.
- ☐ N'utilisez pas de liquides ou de solutions inflammables, visqueux et corrosifs.
- ☐ Ne plongez pas le pulvérisateur dans l'eau.
- ☐ Ne chauffez pas le pulvérisateur.
- ☐ Ne pas laisser les enfants, les personnes souffrant d'un handicap mental ou physique utiliser ce produit.
- ☐ Ne pas utiliser avec une petite quantité de liquide ou sans liquide.
- ☐ Ne pas utiliser près d'une source de chaleur ou de produits inflammables.
- ☐ Pendant le stockage, il est recommandé de charger la batterie une fois tous les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.

UTILISATION

FR

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation.
Quand l'appareil est branché, la lumière rouge indique que l'appareil est en charge, la lumière verte que la batterie est complètement rechargée.

Problème possible	Cause	Solution
L'eau ne sort pas et la pompe ne fait aucun bruit.	Plus de batterie	Chargez l'appareil.
L'eau ne sort pas mais la pompe fait du bruit.	Il y a de l'air dans la pompe.	Dévissez le couvercle et ouvrez le pulvérisateur. Enlevez le filtre du tuyau et mettez de l'eau dans le tube pour vider l'air.
Mauvais arrosage	Le filtre peut être bloqué.	Enlevez et nettoyez le filtre avec du savon et une brosse.
Mauvais arrosage	La tête d'arrosage est bloquée.	L'enlever et la nettoyer.

USAGE

EN

Fully charge the battery before first use.
When the device is plugged in, the red light indicates that the device is charging, the green light that the battery is fully charged.

Possible faults	Fault cause	Troubleshooting method
The water does not come out and the pump makes no noise.	No more battery.	Charge the sprayer.
The water does not come out but the pump makes noise.	There is air in the pump.	Unscrew the lid and open the sprayer. Remove the filter from the hose and put water in the tube to purge the air.
Bad watering	The filter may be blocked.	Remove and clean the filter with soap and a brush.
Bad watering	The sprinkler head is blocked.	Remove it and clean it.