



Upgrade · The Home Creator Way


METAL FUEL CADDY

MODEL:JGC30T

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODEL:JGC30T



NOTE: Please refer to your purchase for the appearance color.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.

2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

3.Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

4.The product complies with relevant standards and regulations.

Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

5.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

6.Children shall not play with the appliance.

7.This product shall not be used by children. Keep the product and its cord out of reach of children.

8.This product is intended to be used in household and similar applications such as:For refueling of garden machinery, small yachts/motorboats, generators, and small cars.

9.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

10.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

GENERAL SAFETY RULES

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following;

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning using the product by a person responsible for their safety.

- Do not use this product for anything other than intended use.
- Wear proper protection equipment when installing or using this product.
- Ensure all fittings and threaded connections are tightened and leak-free before operating.

DANGER!

Fuels are extremely flammable. Keep away from heat sparks, and open flame.

- Do not use electronics or mobile communications devices such as mobile phones when pumping flammable liquids.
- Attach ground wire and bond containers that are being pumped from and into. Ground all containers to a known ground source to dissipate static electricity before pumping liquids.
- Fuel vapors can explode. Harmful or fatal if swallowed. Avoid breathing in fuel vapors.
- Do not smoke near or while using the fuel caddy.
- This product is intended for fuel transfer only and is not intended to be used to transport fuel in any vehicle or trailer.
- Do not modify this product.

Notice Regarding Gasoline Storage

Due to the highly volatile nature of gasoline, we do not recommend using this refueling vehicle for long-term storage. Gasoline can degrade over time, leading to:

- Increased evaporation loss (reducing fuel efficiency)
- Potential oxidation & gum formation (which may harm engines)
- Higher safety risks (due to vapor accumulation)

For optimal performance and safety:

- ✓ Use fuel within 30 days (or as per local regulations)
- ✓ Store in a cool, well-ventilated area away from ignition sources
- ✓ Consider adding a fuel stabilizer if extended storage is unavoidable

Note: This unit is designed for transport and dispensing, not prolonged storage. For alternatives, consult your fuel supplier.

WARNING! CAUTION! ATTENTION!

- Fuel is volatile. It is not recommended to use this product for prop-longed fuel storage if not completely sealed.
- Use a caddy for one type of fuel only to avoid possible damage.
- Monitor flow rate and fill level to prevent overflows and spills.
- Always empty the pump and hose after using the caddy. Lift the hose and turn the handle to the opposite direction to empty all remaining liquid back into the caddy.
- Caution when filling the caddy through the fill tube. Monitor closely to prevent overflows or spills.




Never use the fuel caddy near open flames or heat sources.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS	
Model	JGC30T
Capacity	30 Gallons
Fuel Type	Gasoline, Diesel
Pump	Hand
Max. Flow	15 L/min/4GPM (At 100rpm)
Hose	Φ19(Inside Diameter)xL250cm
Wheel	10"(Back)
Material	Steel
Color	Red / Black / Yellow

STRUCTURE DIAGRAM




COMPONENTS

No.	Picture	Name and Qty	No.	Picture	Name and Qty
1		Fuel Tank(x1)	11		Flat Gasket(x2)
2		Handle (x1)	12		Bolts (x2)
3		Wheel (x2)	13		Raw Tape(x1)


4		Oil Hose (x1)	14		Hose Clamp (x1)
5		Outlet pipe(x1)	15		Wheel shaft (x2)
6		Oil Pump and handle (x1)	16		Wheel shaft Gasket (x2)
7		Supporting Foot (x2) (Nutted)	17		Acorn Nut M12(x2)
8		Lock Nut (x1)	18		Oil Gauge Fixing Nut (x1)
9		Ground lead(x1)	19		Oil gauge (x1)
10		Nut M8 (x10)	2		Hose Fitting(x1)

ASSEMBLY


Step1: Install the fixed wheels. Screw the wheel shafts(15) into the fuel tank, then put the fixed wheels (3) into the wheel shafts and lock it with gaskets and nuts.(16+17)




Step2: Install the front supporting foot(7) and screw the nuts(10).




Step3: Screw the lock nut(8) into the oil outlet, Wrap not less than 5 circles of raw tape on the outlet, then screw the pump(6) on the outlet and adjust the orientation, and finally lock the pump with the lock nut. Remove the screw on the pump and install the grounding lead(9) on the pump with this screw.




Step4: Lock the oil gauge(19) on the pump with the oil gauge fixing (18).




Step5: Insert the handle(2) into the tank at the appropriate position and lock with bolts M8*40(12) and nuts M8(10)



Step6: Wrap not less than 5 circles of raw tape on the hose fitting(20) and screw it to the pump outlet; then attach the oil hose (4) to the hose fitting(20) and lock it with a hose clamp (14).



Step 8: The product is assembled and ready for use.



OPERATION & MAINTENANCE

1. Connect the clipper of grounding wire to a good earthing terminal and ensure user safety.
2. Put the oil into the caddy through the oil inlet. For the first time usage, please eliminate air while noticing the measure shows.
3. Please do not add oil that is beyond the capacity. When the red pointer reaches the highest limit, do not add oil anymore.
4. Please clean the measure and filter regularly.
5. This machine is suitable for gasoline, and diesel. But it is not suitable for water, or other corrosive solvents.
6. Operate the machine in a horizontal position, do not incline;
7. Keep away from fire.
8. For different types of oil, it is recommended to clean the tank before storing another type of oil.
9. If this product is not used for a long time, it is recommended to clean and store it in a cool and dry environment.

Pump maintenance:

1. When the pump is just received, it is lubricated, but after pumping the gasoline, the gasoline will take the lubricating oil away, and the pump will be placed for a period of time after the pump is not used, and the friction in the pump will become larger.

2. After the pump has finished working and is ready to be stored, the pump needs to be lubricated and maintained in time.

Maintenance method: Put a few drops of oil into the oil pump, and then reverse. In this way, the oil pump can work better the next time it pumps oil and increase the service life of the oil pump.





Upgrade · The Home Creator Way


CADDY À CARBURANT EN MÉTAL

MODÈLE : JGC30T

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODÈLE : JGC30T



REMARQUE : Veuillez vous référer à votre achat pour connaître la couleur réelle du produit.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



1. Lisez attentivement et comprenez toutes **les INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE FONCTIONNEMENT** avant toute utilisation.

2. Le non-respect des règles de sécurité et des autres précautions de base en matière de sécurité peut entraîner des blessures graves.

3. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

4. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

6. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

7. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez le produit et son cordon hors de portée des enfants.

8. Ce produit est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que : Pour le ravitaillement en carburant des machines de jardin, des petits yachts/bateaux à moteur, des générateurs et des petites voitures.

9. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

10. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

GENERAL SAFETY RULES

Lors de l'utilisation de ce produit, il convient de toujours respecter les précautions de base, notamment les suivantes :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation du produit de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Portez un équipement de protection approprié lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que tous les raccords et les connexions filetées sont bien serrés et étanches .

DANGER!

Les carburants sont extrêmement inflammables. Tenez-les éloignés de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.

- N'utilisez pas d'appareils électroniques ou de communication mobile tels que des téléphones portables lors du pompage de liquides inflammables.
 - Raccordez le fil de terre et reliez les conteneurs de pompage . Mettez tous les conteneurs à la terre via une source de terre connue afin de dissiper l'électricité statique avant le pompage des liquides.
 - de carburant peuvent exploser . Nocif ou mortel en cas d'ingestion.
- Évitez d'inhalier les vapeurs de carburant.
- Ne fumez pas à proximité ou pendant l'utilisation du bac à carburant .
 - Ce produit est destiné exclusivement au transfert de carburant et ne doit pas être utilisé pour transporter du carburant dans un véhicule ou une remorque.

- Ne modifiez pas ce produit.

Avis concernant le stockage d'essence

En raison de la grande volatilité de l'essence, nous déconseillons l'utilisation de ce véhicule de ravitaillement pour un stockage de longue durée. L'essence peut se dégrader avec le temps , entraînant :

- Augmentation des pertes par évaporation (réduction du rendement énergétique)
- Risque d'oxydation et de formation de gomme (pouvant endommager les moteurs)
- Risques accrus pour la sécurité (en raison de l'accumulation de vapeurs)

Pour une performance et une sécurité optimales :

- ✓ Utiliser le carburant dans les 30 jours (ou conformément à la réglementation locale)
- ✓ Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart de toute source d'inflammation.
- ✓ Envisagez l'ajout d'un stabilisateur de carburant si un stockage prolongé est inévitable.

Remarque : Cet appareil est conçu pour le transport et la distribution, et non pour un stockage prolongé. Pour connaître les alternatives, veuillez consulter votre fournisseur de carburant.

ATTENTION ! ATTENTION !

- Le carburant est volatil. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour le stockage prolongé de carburant s'il n'est pas complètement étanche.
- Utilisez un bac à carburant pour un seul type de carburant afin d'éviter tout dommage éventuel.
- Surveillez le débit et le niveau de remplissage pour éviter les débordements et les déversements.

- Vidangez toujours la pompe et le tuyau après utilisation du bac. Soulevez le tuyau et tournez la poignée dans l'autre sens pour vider tout le liquide restant dans le bac.
- Soyez prudent lors du remplissage du chariot par le tube de remplissage . Surveillez attentivement pour éviter tout débordement



rsement.


N'utilisez jamais le bidon de carburant à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	JGC30T
Capacité	3 gallons
Type de carburant	Essence, diesel
Pompe	Main
Débit maximal	15 L /min/ 4 GPM (à 100 tr/min)
Tuyau	Φ19 (diamètre intérieur) x L 250 cm
Roue	10 "(Arrière)
Matériel	Acier
Couleur	Rouge / Noir / Jaune

STRUCTURE DIAGRAM




COMPONENTS

Non.	Image	Nom et	Non.	Image	Nom et quantité
1		Réservoir de carburant (x1)	1 1		Joint plat G (x 2)
2		Poignée (x1)	1 2		Boulons (x 2)
3		Roue (x2)	1 3		Bande brute (x1)
4		Tuyau d'huile (x1)	1 4		Tuyau Pince (x 1)


5		Tuyau de sortie (x1)	1 5		Arbre de roue (x
6		Pompe à huile et poignée (x1)	1 6		Arbre de roue G -case (x 2)
7		Pied de support (x2) (écrou)	1 7		Écrou gland M12 (x2)
8		Écrou de	1 8		Écrou de fixation de la jauge d'huile (x1)
9		G (x1)	1 9		Manomètre
10		Écrou M8 (x10)	2		Raccord de tuyau (x1)

ASSEMBLY


Étape 1 : Installez les roues fixes. Vissez les axes de roue (15) dans le réservoir de carburant.
réservoir, puis insérez les roues fixes (3) dans les axes de roue et verrouillez-les avec joints et écrous.(16+17)




Étape 2 : Installez le pied de support avant (7) et vissez les écrous (10).




Étape 3 : Vissez l'écrou de blocage (8) dans la sortie d'huile , enroulez au moins 5 tours.
 des cercles de ruban adhésif brut sur la sortie, puis vissez la pompe (6) sur la sortie et
 Ajustez l'orientation, puis bloquez la pompe avec l'écrou de blocage.
 Retirez la vis de la pompe et installez le fil de terre (9) sur le pomper avec cette vis.




Étape 4 : Verrouillez la jauge d'huile (1 9) sur la pompe avec la fixation de la jauge d'huile (1 8).




Étape 5 : Insérez la poignée (2) dans le réservoir à l'emplacement approprié et verrouillez-la avec des boulons M8*40 (1 2) et des écrous M8 (10).



Étape 6 : Enroulez au moins 5 tours de ruban adhésif brut autour du raccord du tuyau (20) et vissez-le à la sortie de la pompe ; puis fixez le tuyau d'huile (4) au raccord de tuyau (20) et verrouillez-le avec un collier de serrage (1 4).



Étape 8 : Le produit est assemblé et prêt à l'emploi.



OPERATION & MAINTENANCE

1. Raccordez la pince coupante du fil de mise à la terre à une borne de terre appropriée et assurez la sécurité de l'utilisateur.
2. Versez l'huile dans le bac par l'orifice prévu à cet effet. Lors de la première utilisation, veuillez purger l'air en respectant les indications de niveau .
3. Veuillez ne pas ajouter d'huile au -delà de la capacité. Lorsque le repère rouge atteint la limite supérieure, n'ajoutez plus d'huile.
4. Veuillez nettoyer régulièrement le dispositif de mesure et le filtre.
5. Cette machine convient à l'essence et au diesel. Mais elle ne convient pas à l'eau ni à d'autres solvants corrosifs .
6. Faites fonctionner la machine en position horizontale, ne l'inclinez pas ;
7. Tenez-vous à l'écart du feu.
8. Pour différents types d'huile, il est recommandé de nettoyer le réservoir avant d'y stocker un autre type d'huile.
9. Si ce produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de le nettoyer et de le ranger dans un endroit frais et sec.

Maintenance de la pompe :

1. Lorsque la pompe est neuve, elle est lubrifiée, mais après avoir pompé l'essence, celle-ci emporte l'huile de lubrification, et si la pompe reste inutilisée pendant un certain temps, le frottement à l'intérieur de la pompe augmente.

2. Une fois la pompe hors service et prête à être stockée, il est nécessaire de la lubrifier et de l'entretenir régulièrement.

Méthode d'entretien : Versez quelques gouttes d'huile dans la pompe à huile, puis inversez le sens de rotation. Ainsi, la pompe fonctionnera mieux lors de son prochain cycle de pompage et sa durée de vie sera prolongée.





Upgrade · The Home Creator Way


BRENNSTOFFBEHÄLTER AUS METALL

MODELL: JGC30T

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODELL: JGC30T



HINWEIS: Die tatsächliche Farbe entnehmen Sie bitte Ihrem Kauf.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNING

1. Lesen und verstehen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle **Montage- und Bedienungsanweisungen** .
2. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.
3. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
4. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
5. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
6. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
7. Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Produkt und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel: Zum Betanken von Gartengeräten, kleinen Yachten/Motorbooten, Generatoren und kleinen Autos.
9. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
10. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

GENERAL SAFETY RULES

Bei der Verwendung dieses Produkts sollten stets grundlegende

Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Produkts eingewiesen.
- Dieses Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Tragen Sie bei der Installation oder Verwendung dieses Produkts geeignete Schutzausrüstung.
- Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass alle Verschraubungen und Gewindeverbindungen fest angezogen und dicht sind .

GEFAHR!

Kraftstoffe sind hochentzündlich. Von Hitze, Funken und offenen Flammen fernhalten.

- Verwenden Sie beim Abpumpen von brennbaren Flüssigkeiten keine elektronischen Geräte oder mobile Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone.
- Schließen Sie Erdungskabel an und verbinden Sie die Behälter, aus denen und in die gepumpt wird . Erden Sie alle Behälter an einer bekannten Erdungsquelle, um statische Elektrizität vor dem Pumpen von Flüssigkeiten abzuleiten.
- Kraftstoffdämpfe können explodieren . Verschlucken ist gesundheitsschädlich oder tödlich. Einatmen von Kraftstoffdämpfen vermeiden.
- Rauchen Sie nicht in der Nähe des Brennstoffkanisters oder während dessen Benutzung .

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Kraftstofftransfer bestimmt und darf nicht zum Transport von Kraftstoff in Fahrzeugen oder Anhängern verwendet werden.
- Dieses Produkt darf nicht verändert werden.

Hinweis zur Benzinlagerung

Aufgrund der hohen Flüchtigkeit von Benzin empfehlen wir, dieses Betankungsfahrzeug nicht zur Langzeitlagerung zu verwenden. Benzin kann sich mit der Zeit zersetzen, was zu Folgendem führen kann:

- Erhöhter Verdunstungsverlust (Verringerung der Kraftstoffeffizienz)
- Mögliche Oxidation und Harzbildung (die Motoren schädigen kann)
- Höhere Sicherheitsrisiken (aufgrund von Dampfansammlungen)

Für optimale Leistung und Sicherheit:

- ✓ Kraftstoff innerhalb von 30 Tagen verbrauchen (oder gemäß den örtlichen Vorschriften)
- ✓ Kühl und gut belüftet lagern, fern von Zündquellen.
- ✓ Erwägen Sie die Zugabe eines Kraftstoffstabilisators, falls eine längere Lagerung unvermeidbar ist.

Hinweis: Dieses Gerät ist für Transport und Abgabe, nicht für die Langzeitlagerung bestimmt. Alternativen erhalten Sie bei Ihrem Kraftstofflieferanten.

WARNUNG! VORSICHT! AUFMERKSAMKEIT!

- Kraftstoff ist flüchtig. Für die langfristige Lagerung von Treibstoff wird dieses Produkt nicht empfohlen, wenn es nicht vollständig abgedichtet ist.
- Verwenden Sie einen Kanister nur für eine Kraftstoffart, um mögliche Schäden zu vermeiden.
- Überwachen Sie Durchflussrate und Füllstand, um Überläufe und Verschüttungen zu vermeiden.
- Leeren Sie Pumpe und Schlauch nach Gebrauch des Behälters.

Heben Sie den Schlauch an und drehen Sie den Griff in die entgegengesetzte Richtung, um die restliche Flüssigkeit zurück in den Behälter zu entleeren.

- Vorsicht beim Befüllen des Behälters über das Einfüllrohr . Überwachen Sie die Vorgänge genau, um ein Überlaufen oder
itten zu verhindern.




Verwenden Sie den Kraftstoffkanister niemals in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen .

BEWAHREN SIE DIE SE- ANLEITUNG AUF

MODEL AND PARAMETERS

Modell	JGC30T
Kapazität	3 Gallonen
Kraftstoffart	Benzin, Diesel
Pumpe	Hand
Maximaler Durchfluss	15 l /min/ 4 GPM (bei 100 U/min)
Schlauch	Φ19 (Innendurchmesser) x L 25 0 cm
Rad	10 (Zurück)
Material	Stahl
Farbe	Rot / Schwarz / Gelb



STRUCTURE DIAGRAM



1. Griff;
2. Schlauch;
3. Pumpe;
4. Ölstandsanzeiger;
5. Kraftstoffeinlassdeckel;
6. Kraftstofftank;
7. Unterstützung von Foo;
8. Feststehendes Rad;

COMPONENTS

NEI	Bild	Name und	NEI	Bild	Name und Menge
1		Kraftstofftan k (x1)	1 1		Flache Dichtung (x 2)
2		Griff (x1)	1 2		Bolzen s (x2)
3		Rad (x2)	1 3		Rohband (x1)
4		Ölschlauch (x1)	1 4		Schlauch Klemme (x 1)


5		Auslassrohr (x1)	1 5		Radachse (x 2)
6		Ölpumpe und Griff (x1)	1 6		Radachse G -Korb (x 2)
7		Stützfuß (x2) (mit Nut)	1 7		Hutmutter M12 (x2)
8		Kontermutter	1 8		Ölmesstab-Befestigungs mutter (x1)
9		G -Rundenleitu	1 9		Öldruckanzeige (x1)
10		Mutter M8 (x10)	2		Schlauchanschluss (x1)

ASSEMBLY


Schritt 1 : Montieren Sie die festen Räder. Schrauben Sie die Radachsen (1 5) in die Kraftstoffleitung.

Setzen Sie dann die festen Räder (3) in die Radachsen ein und verriegeln Sie sie mit

Dichtungen und Muttern.(16+17)



Schritt 2 : Montieren Sie den vorderen Stützfuß (7) und schrauben Sie die Muttern (10) fest.




Schritt 3 : Die Kontermutter (8) in den Ölauslass schrauben .
Mindestens 5 mm umwickeln.


Kreise aus Klebeband auf den Auslass kleben, dann die Pumpe (6) auf
den Auslass schrauben und

Passen Sie die Ausrichtung an und fixieren Sie die Pumpe abschließend
mit der Kontermutter.


Entfernen Sie die Schraube an der Pumpe und installieren Sie das
Erdungskabel (9) an der
Pumpe mit dieser Schraube.




Schritt 4 : Befestigen Sie den Öldruckmesser (1 9) mit der Öldruckmesserbefestigung (1 8) an der Pumpe.




Schritt 5 : Setzen Sie den Griff (2) an der entsprechenden Stelle in den Tank ein und befestigen Sie ihn mit den Schrauben M8*40 (1 2) und den Muttern M8 (10).



Schritt 6 : Wickeln Sie mindestens 5 Lagen Isolierband um den Schlauchanschluss (20) und schrauben Sie es an den Pumpenausgang; befestigen Sie dann den Ölschlauch (4) am Schlauchanschluss (20) und sichern Sie ihn mit einer Schlauchschelle (14).



Schritt 8 : Das Produkt ist montiert und einsatzbereit.



OPERATION & MAINTENANCE

1. Schließen Sie den Erdungsdraht-Klemme an eine geeignete Erdungsklemme an und stellen Sie die Sicherheit des Benutzers sicher.
2. Füllen Sie das Öl durch die Öleinfüllöffnung in den Behälter. Entfernen Sie vor der ersten Benutzung die Luftblasen und achten Sie dabei auf die Anzeige „s“ .
3. Bitte füllen Sie nicht mehr Öl ein, als die Füllmenge zulässt. Sobald der rote Zeiger die obere Markierung erreicht hat , füllen Sie kein Öl mehr nach.
4. Bitte reinigen Sie das Messgerät und den Filter regelmäßig.
5. Diese Maschine ist für Benzin und Diesel geeignet. Sie ist jedoch nicht für Wasser oder andere korrosive Lösungsmittel geeignet .
6. Die Maschine muss waagrecht betrieben werden, nicht schräg stellen;
7. Von Feuer fernhalten.
8. Bei unterschiedlichen Ölsorten wird empfohlen, den Tank vor der Lagerung einer anderen Ölsorte zu reinigen.
9. Wenn dieses Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, es zu reinigen und an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren.

Pumpenwartung:

1. Wenn die Pumpe gerade erst geliefert wird, ist sie geschmiert. Nach dem Pumpen des Benzins wird das Schmieröl jedoch vom Benzin abgetragen. Wird die Pumpe nach einer gewissen Zeit nicht benutzt, erhöht sich die Reibung in der Pumpe.

2. Nachdem die Pumpe ihren Dienst beendet hat und zur Einlagerung bereit ist, muss die Pumpe rechtzeitig geschmiert und gewartet werden.

Wartungsmethode: Geben Sie einige Tropfen Öl in die Ölpumpe und drehen Sie diese anschließend um. Dadurch arbeitet die Ölpumpe beim nächsten Fördervorgang besser und ihre Lebensdauer wird verlängert.





Upgrade · The Home Creator Way


**CONTENITORE PER
CARBURANTE IN METALLO**

MODELLO: JGC30T

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODELLO: JGC30T



NOTA: Si prega di fare riferimento al prodotto acquistato per il colore effettivo.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

WARNING

1. Leggere attentamente e comprendere tutte le **istruzioni di montaggio e funzionamento** prima di utilizzare l'apparecchio.
2. La mancata osservanza delle norme di sicurezza e di altre precauzioni di base può provocare gravi lesioni personali.
3. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
4. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
5. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
6. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
7. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere il prodotto e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
8. Questo prodotto è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, come ad esempio: il rifornimento di macchinari da giardino, piccoli yacht/motoscafi, generatori e piccole automobili.
9. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
10. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

GENERAL SAFETY RULES

Quando si utilizza questo prodotto, è sempre necessario seguire le

precauzioni di base, tra cui le seguenti:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Indossare i dispositivi di protezione individuale appropriati durante l'installazione o l'utilizzo di questo prodotto.
- Assicurarsi che tutti i raccordi e le connessioni filettate siano serrati e a tenuta stagna prima dell'uso.

PERICOLO!

I carburanti sono estremamente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere.

- Non utilizzare dispositivi elettronici o di comunicazione mobile, come i telefoni cellulari, durante il pompaggio di liquidi infiammabili.
- Collegare un filo di terra e mettere a terra i contenitori da cui e verso cui viene pompato il liquido . Collegare a terra tutti i contenitori a una fonte di terra nota per dissipare l'elettricità statica prima di pompare i liquidi.
- di carburante possono esplodere . Sono nocivi o mortali se ingeriti.

Evitare di inalare i vapori di carburante.

- È vietato fumare vicino al contenitore del carburante o durante il suo utilizzo .

- Questo prodotto è destinato esclusivamente al trasferimento di carburante e non deve essere utilizzato per trasportare carburante in veicoli o rimorchi.

- Non modificare questo prodotto.

Avviso relativo allo stoccaggio della benzina

A causa dell'elevata volatilità della benzina, si sconsiglia l'utilizzo di questo veicolo di rifornimento per lo stoccaggio a lungo termine. La benzina può degradarsi nel tempo , causando:

- Aumento delle perdite per evaporazione (con conseguente riduzione dell'efficienza del carburante)
- Possibile ossidazione e formazione di gomme (che possono danneggiare i motori)
- Maggiori rischi per la sicurezza (dovuti all'accumulo di vapore)

Per prestazioni e sicurezza ottimali:

- ✓ Utilizzare il carburante entro 30 giorni (o secondo le normative locali)
- ✓ Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di accensione.
- ✓ Valutare l'aggiunta di uno stabilizzatore del carburante qualora un periodo di stoccaggio prolungato sia inevitabile.

Nota: questa unità è progettata per il trasporto e l'erogazione, non per lo stoccaggio prolungato. Per alternative, consultare il proprio fornitore di carburante.

ATTENZIONE! ATTENZIONE! AVVERTENZA!

- Il carburante è volatile. Si sconsiglia l' utilizzo di questo prodotto per lo stoccaggio prolungato di carburante se non è completamente sigillato.
- Per evitare possibili danni, utilizzare un contenitore per un solo tipo di carburante.
- Monitorare la portata e il livello di riempimento per evitare fuoriuscite e versamenti.
- Dopo l'uso, svuotare sempre la pompa e il tubo flessibile. Sollevare il tubo flessibile e ruotare la maniglia nella direzione opposta per svuotare tutto il liquido rimanente nuovamente nel contenitore.

- Prestare attenzione durante il riempimento del contenitore attraverso il tubo di riempimento . Monitorare attentamente per



fuoriuscite o versamenti.


Non utilizzare mai il contenitore del combustibile vicino a fiamme libere o fonti di calore .

CONSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

MODEL AND PARAMETERS

Modello	JGC30T
Capacità	30 galloni
Tipo di carburante	Benzina, Diesel
Pompa	Mano
Flusso massimo	15 L /min/ 4 GPM (a 100 giri/min)
Tubo flessibile	Φ19 (diametro interno) x L 25 0 cm
Ruota	10 " (posteriore)
Materiale	Acciaio
Colore	Rosso / Nero / Giallo

STRUCTURE DIAGRAM




COMPONENTS

NO.	Immagine	Nome e	NO.	Immagine	Nome e quantità
1		Serbatoio carburante (x1)	1 1		Scatola piatta G (x 2)
2		Maniglia (x1)	1 2		Bullone s (x2)
3		Ruota (x2)	1 3		Nastro grezzo (x1)
4		Tubo dell'olio (x1)	1 4		Tubo flessibile Morsetto (x 1)


5		Tubo di uscita (x1)	1 5		Albero ruota (x 2)
6		Pompa dell'olio e maniglia (x1)	1 6		Albero della ruota Scatola di carta (x 2)
7		Piede di supporto (x2) (dadato)	1 7		Dado a ghianda M12 (x2)
8		Dado di	1 8		Dado di fissaggio dell'indicatore dell'olio (x1)
9		G (x1)	1 9		Indicatore del livello dell'olio
10		Dado M8 (x10)	2		Raccordo per tubo flessibile (x1)

ASSEMBLY

Passaggio 1 : Installare le ruote fisse. Avvitare gli alberi delle ruote (1 5) nel carburante serbatoio, quindi inserire le ruote fisse (3) negli alberi delle ruote e bloccarle con guarnizioni e dadi.(16+17)




Passaggio 2 : Installare il piedino di supporto anteriore (7) e avvitare i dadi (10).




Passaggio 3 : Avvitare il dado di bloccaggio (8) nell'uscita dell'olio , avvolgere non meno di 5 cerchi di nastro grezzo sull'uscita, quindi avvitare la pompa (6) sull'uscita e Regolare l'orientamento e infine bloccare la pompa con il dado di bloccaggio.


Rimuovere la vite sulla pompa e installare il cavo di messa a terra (9) sulla pompa con questa vite.



Passaggio 4 : Bloccare l'indicatore dell'olio (1 9) sulla pompa con il dispositivo di fissaggio dell'indicatore dell'olio (1 8).




Passaggio 5 : Inserire la maniglia (2) nel serbatoio nella posizione appropriata e bloccarla con bulloni M8*40 (1 2) e dadi M8 (10)




Passaggio 6 : Avvolgere non meno di 5 cerchi di nastro grezzo sul raccordo del tubo (20) e

avvitarlo all'uscita della pompa; quindi collegare il tubo dell'olio (4) al raccordo del tubo (20) e bloccarlo con una fascetta stringitubo (14) .



Passo 8 : Il prodotto è assemblato e pronto all'uso.



OPERATION & MAINTENANCE

1. Collegare la pinza del filo di terra a un buon terminale di terra e garantire la sicurezza dell'utente.
2. Versare l'olio nel contenitore attraverso l'apertura di ingresso. Al primo utilizzo, eliminare l'aria controllando il livello indicato .
3. Non aggiungere olio oltre la capacità massima. Quando l'indicatore rosso raggiunge il limite massimo, non aggiungere altro olio.
4. Si prega di pulire regolarmente il misurino e il filtro.
5. Questa macchina è adatta per benzina e gasolio. Non è adatta per acqua o altri solventi corrosivi .
6. Utilizzare la macchina in posizione orizzontale, non inclinarla;
7. Tenere lontano dal fuoco.
8. Per i diversi tipi di olio, si raccomanda di pulire il serbatoio prima di immagazzinare un altro tipo di olio.
9. Se questo prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di pulirlo e conservarlo in un ambiente fresco e asciutto.

Manutenzione della pompa:

1. Quando la pompa viene appena ricevuta, è lubrificata, ma dopo aver pompato benzina, la benzina porterà via l'olio lubrificante e la pompa rimarrà inutilizzata per un certo periodo di tempo, l'attrito al suo interno aumenterà.
2. Una volta terminato il funzionamento della pompa ed essendo pronta per essere riposta, è necessario lubrificarla e sottoporla a manutenzione nei tempi previsti.

Metodo di manutenzione: versare alcune gocce d'olio nella pompa dell'olio e poi invertire il senso di rotazione. In questo modo, la pompa dell'olio funzionerà meglio la volta successiva che effettuerà il pompaggio, prolungandone la durata.





Upgrade · The Home Creator Way


**CADDY DE COMBUSTIBLE
METÁLICO**

MODELO: JGC30T

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODELO: JGC30T



NOTA: Consulte su compra para conocer el color de apariencia.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.



1. Lea atentamente y comprenda todas **las INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO** antes de utilizar el aparato.

2. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede provocar lesiones personales graves.

3. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

4. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya brindado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.

6. Los niños no deben jugar con el aparato.

7. Este producto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de los niños.

8. Este producto está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: Para el repostaje de maquinaria de jardín, yates pequeños/embarcaciones a motor, generadores y coches pequeños.

9. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

10. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

GENERAL SAFETY RULES

Al utilizar este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del

producto .

- No utilice este producto para ningún otro fin que no sea el previsto.
- Utilice el equipo de protección adecuado al instalar o utilizar este producto.
- Asegúrese de que todos los racores y conexiones roscadas estén bien apretados y sin fugas antes de poner en marcha el aparato.

¡PELIGRO!

Los combustibles son extremadamente inflamables. Manténgalos alejados del calor, las chispas y las llamas abiertas.

- No utilice aparatos electrónicos ni dispositivos de comunicación móvil, como teléfonos móviles, al bombear líquidos inflamables.
- Conecte a tierra los recipientes desde y hacia los que se bombea líquido . Conecte a tierra todos los recipientes a una toma de tierra conocida para disipar la electricidad estática antes de bombear líquidos.
- de combustible pueden explotar . Son nocivos o mortales si se ingieren. Evite inhalar los vapores de combustible.
- No fume cerca del bidón de combustible ni mientras lo esté utilizando .
- Este producto está destinado únicamente a la transferencia de combustible y no debe utilizarse para transportar combustible en ningún vehículo o remolque.
- No modifique este producto.

Aviso sobre el almacenamiento de gasolina

Debido a la naturaleza altamente volátil de la gasolina, no recomendamos utilizar este vehículo de repostaje para el almacenamiento a largo plazo.

La gasolina puede degradarse con el tiempo , lo que conlleva:

- Mayor pérdida por evaporación (lo que reduce la eficiencia del combustible)

- Posible oxidación y formación de gomas (que pueden dañar los motores).
- Mayores riesgos para la seguridad (debido a la acumulación de vapores)

Para un rendimiento y seguridad óptimos:

- ✓ Utilice el combustible en un plazo de 30 días (o según lo estipulado por la normativa local).
- ✓ Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de fuentes de ignición.
- ✓ Considere agregar un estabilizador de combustible si el almacenamiento prolongado es inevitable.

Nota: Esta unidad está diseñada para transporte y dispensación, no para almacenamiento prolongado. Para conocer otras alternativas, consulte a su proveedor de combustible.

¡ADVERTENCIA! ¡PRECAUCIÓN! ¡ATENCIÓN!

- El combustible es volátil. No se recomienda utilizar este producto para el almacenamiento prolongado de combustible si no está completamente sellado.
- Utilice un bidón de combustible para un solo tipo de combustible para evitar posibles daños.
- Controle el caudal y el nivel de llenado para evitar desbordamientos y derrames.
- Vacíe siempre la bomba y la manguera después de usar el depósito. Levante la manguera y gire la manivela en sentido contrario para vaciar el líquido restante de nuevo en el depósito.
- Tenga cuidado al llenar el recipiente a través del tubo de llenado . Vigile atentamente para evitar desbordamientos o derrames.




Nunca utilice el bidón de combustible cerca de llamas abiertas o fuentes de calor .

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS


Modelo	JGC30T
Capacidad	30 galones
Tipo de combustible	Gasolina, diésel
Bomba	Mano
Flujo máximo	15 L /min/ 4 GPM (a 100 rpm)
Manguera	Φ19 (Diámetro interior) x L 250 cm
Rueda	10 "(Atrás)
Material	Acero
Color	Rojo / Negro / Amarillo

STRUCTURE DIAGRAM



COMPONENTS


No.	Imagen	Nombre y	No.	Imagen	Nombre y
1		Depósito de combustible (x1)	1 1		Junta plana (x 2)
2		Mango (x1)	1 2		Pernos (x2)
3		Rueda (x2)	1 3		Cinta sin pulir (x1)
4		Manguera de aceite (x1)	1 4		Manguera Abrazadera (x 1)

5		Tubo de salida (x1)	1 5		Eje de rueda (x 2)
6		Bomba de aceite y manivela (x1)	1 6		Eje de rueda Junta de gas (x 2)
7		Pie de apoyo (x2) (con tuerca)	1 7		Tuerca de bellota M12 (x2)
8		Tuerca de	1 8		Tuerca de fijación del indicador de aceite (x1)
9		G (x1)	1 9		Indicador de aceite (x1)
10		Tuerca M8 (x10)	2		Conector de manguera (x1)


ASSEMBLY

Paso 1 : Instale las ruedas fijas. Atornille los ejes de las ruedas (15) en el depósito de combustible.


tanque, luego coloque las ruedas fijas (3) en los ejes de las ruedas y bloquéelo con juntas y tuercas.(16+17)




Paso 2 : Instale el pie de soporte delantero (7) y apriete las tuercas (10).




Paso 3 : Enrosque la tuerca de seguridad (8) en la salida de aceite , enrole no menos de 5 círculos de cinta cruda en la salida, luego enrosque la bomba (6) en la salida y Ajuste la orientación y, finalmente, bloquee la bomba con la contratuerca. Retire el tornillo de la bomba e instale el cable de puesta a tierra (9) en la Bomba con este tornillo.



Paso 4 : Bloquee el manómetro de aceite (1 9) en la bomba con la fijación del manómetro de aceite (1 8).




Paso 5 : Inserte el asa (2) en el tanque en la posición adecuada y fíjela con pernos M8*40 (1 2) y tuercas M8 (10).




Paso 6 : Envuelva no menos de 5 círculos de cinta cruda en el accesorio de la manguera (20) y

Enróscalo a la salida de la bomba; luego conecta la manguera de aceite (4) al racor de manguera (20) y fíjalo con una abrazadera de manguera (14) .



Paso 8 : El producto está ensamblado y listo para su uso.



OPERATION & MAINTENANCE

1. Conecte el extremo del cable de tierra a un terminal de tierra adecuado y garantice la seguridad del usuario.
2. Vierta el aceite en el depósito a través de la entrada de aceite. Para el primer uso, elimine el aire mientras observa la indicación de la medida s .
3. No añada aceite que exceda la capacidad del depósito. Cuando el indicador rojo alcance el límite máximo, no añada más aceite.
4. Limpie el medidor y el filtro regularmente.
5. Esta máquina es apta para gasolina y diésel. Pero no es apta para agua u otros disolventes corrosivos .
6. Opere la máquina en posición horizontal, no la incline;
7. Mantener alejado del fuego.
8. Para diferentes tipos de aceite, se recomienda limpiar el tanque antes de almacenar otro tipo de aceite.
9. Si este producto no se utiliza durante un período prolongado, se recomienda limpiarlo y guardarlo en un ambiente fresco y seco.

Mantenimiento de la bomba:

1. Cuando la bomba se recibe recién lubricada, pero después de bombear gasolina, la gasolina eliminará el aceite lubricante, y si la bomba se deja reposar durante un tiempo sin usar, la fricción en la bomba aumentará.
2. Una vez que la bomba haya terminado de funcionar y esté lista para ser almacenada, es necesario lubricarla y realizarle el mantenimiento adecuado.

Método de mantenimiento: Introduzca unas gotas de aceite en la bomba y, a continuación, invierta el sentido de giro. De esta forma, la bomba funcionará mejor la próxima vez que bombee aceite y se prolongará su vida útil.





Upgrade · The Home Creator Way


METALOWY KANAŁ PALIWOWY

MODEL:JGC30T

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODEL:JGC30T



UWAGA: Informacje na temat koloru wyglądu można znaleźć w opisie zakupu.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU I OBSŁUGI**.

2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

3. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

4. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

5. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

6. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

7. Produkt nie powinien być używany przez dzieci. Przechowuj produkt i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

8. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: tankowanie maszyn ogrodowych, małych jachtów/motorówek, generatorów i małych samochodów.

9. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.

10. Produktu należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

GENERAL SAFETY RULES

Podczas stosowania tego produktu należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z produktu.
- Nie używaj tego produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
- Podczas instalacji i użytkowania tego produktu należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że wszystkie przyłącza i gwinty są dobrze dokręcone i szczelne .

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Paliwa są skrajnie łatwopalne. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskiei i otwartego ognia.

- Podczas pompowania cieczy łatwopalnych nie należy używać urządzeń elektronicznych ani urządzeń do komunikacji mobilnej, np. telefonów komórkowych.
- Podłącz przewód uziemiający i połącz pojemniki, z których i do których pompujesz ciecz . Uziem wszystkie pojemniki do znanego uziemienia, aby rozproszyć ładunki elektrostatyczne przed pompowaniem cieczy.
- paliwa mogą eksplodować . Szkodliwe lub śmiertelne w przypadku połknięcia. Unikać wdychania oparów paliwa.
- Nie palić w pobliżu ani podczas używania pojemnika na paliwo .

- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do przesyłu paliwa i nie należy go używać do jego transportu w pojazdach ani przyczepach.
- Nie modyfikuj tego produktu.

Informacja dotycząca magazynowania benzyny

Ze względu na wysoką lotność benzyny, nie zalecamy długotrwałego przechowywania tego pojazdu. Benzyna może z czasem ulegać degradacji , co może prowadzić do:

- Zwiększona strata wskutek parowania (zmniejszenie efektywności paliwowej)
- Potencjalne utlenianie i tworzenie się gumy (co może uszkodzić silniki)
- Większe ryzyko bezpieczeństwa (z powodu gromadzenia się oparów)

Dla optymalnej wydajności i bezpieczeństwa:

- ✓ Zużyć paliwo w ciągu 30 dni (lub zgodnie z lokalnymi przepisami)
- ✓ Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu.
- ✓ Jeśli nie można uniknąć dłuższego przechowywania, należy rozważyć dodanie stabilizatora paliwa

Uwaga: To urządzenie jest przeznaczone do transportu i dystrybucji, a nie do długotrwałego przechowywania. W celu uzyskania alternatywnych rozwiązań należy skontaktować się z dostawcą paliwa.

UWAGA! UWAGA!

- Paliwo jest lotne. Nie zaleca się stosowania tego produktu do długotrwałego przechowywania paliwa , jeżeli nie jest on całkowicie szczelny.
- należy używać pojemnika przeznaczonego wyłącznie do jednego rodzaju paliwa.
- Monitoruj szybkość przepływu i poziom napełnienia, aby zapobiec przepełnieniom i rozlaniom.
- Zawsze opróżniaj pompę i wąż po użyciu pojemnika. Podnieś

wąż i obróć rączkę w przeciwnym kierunku, aby opróżnić cały pozostały płyn z powrotem do pojemnika.

- Należy zachować ostrożność podczas napełniania pojemnika przez rurkę wlewową . Uważnie obserwuj, aby zapobiec



rozkrośnięciu lub rozlaniu.


Nigdy nie używaj pojemnika na paliwo w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła .

ZAPISZ INSTRUKCJĘ SE

MODEL AND PARAMETERS

Model	JGC30T
Pojemność	30 galonów
Rodzaj paliwa	Benzyna, Diesel
Pompa	Ręka
Maksymalny przepływ	15 l /min/ 4 GPM (przy 100 obr./min)
Wąż gumowy	Φ19 (średnica wewnętrzna) x dł. 25 0 cm
Koło	10 " (tył)
Tworzywo	Stal
Kolor	Czerwony / Czarny / Żółty


STRUCTURE DIAGRAM



1. Uchwyt;
2. Wąż;
3. Pompa;
4. Wskaźnik poziomu oleju;
5. Korek wlewu paliwa;
6. Zbiornik paliwa;
7. Wspieranie Foo;
8. Koło stałe;


COMPONENTS

NIE.	Zdjęcie	Nazwa i ilość	NIE.	Zdjęcie	Nazwa i ilość
1		Zbiornik paliwa (x1)	1 1		Uszczelka płaska (x 2)
2		Uchwyt (x1)	1 2		Śruby (x2)
3		Koło (x2)	1 3		Surowa taśma (x1)
4		Wąż olejowy (x1)	1 4		Wąż gumowy Zacisk (x 1)


5		Rura wylotowa (x1)	1 5		Wał koła (x 2)
6		Pompa olejowa i uchwyt (x1)	1 6		Wał koła Uszczelka (x 2)
7		Stopka podporowa (x2) (Nutted	1 7		Nakrętka żółdziowa M12(x2)
8		Nakrętka	1 8		Nakrętka mocująca wskaźnik
9		uziemiający (x1)	1 9		Wskaźnik
10		Nakrętka M8 (x10)	2		Złączka węża (x1)

ASSEMBLY


Krok 1 : Zamontuj koła stałe. Wkręć wałki kół (1 5) do wlewu paliwa. zbiornik, następnie włóż koła stałe (3) w wałki kół i zablokuj je uszczelki i nakrętki.(16+17)




Krok 2 : Zamontuj przednią stopę podporową (7) i przykręć nakrętki (10).




Krok 3 : Wkręć nakrętkę zabezpieczającą (8) do otworu wylotowego oleju , owiń nie mniej niż 5 kółka z surowej taśmy na wylocie, następnie przykręć pompę (6) na wylocie i
Dostosuj położenie i na koniec zablokuj pompę nakrętką zabezpieczającą.
Wyjmij śrubę z pompy i zamontuj przewód uziemiający (9) na pompę za pomocą tej śruby.




Krok 4 : Zablokuj wskaźnik poziomu oleju (1 9) na pompie za pomocą mocowania wskaźnika poziomu oleju (1 8).




Krok 5 : Włóż uchwyt (2) do zbiornika w odpowiednim miejscu i zablokuj śrubami M8*40 (1 2) i nakrętkami M8 (10)



Krok 6 : Owiń złącze węża nie mniej niż 5 kręgami surowej taśmy (20) i przykręć do wylotu pompy; następnie podłącz wąż olejowy (4) do króćca węża (20) i zabezpieczyć go opaską zaciskową (14) .



Krok 8 : Produkt jest zmontowany i gotowy do użycia.



OPERATION & MAINTENANCE

1. Podłącz przewód uziemiający do dobrego zacisku uziemiającego i zadбай o bezpieczeństwo użytkownika.
2. Wlej olej do pojemnika przez wlew oleju. Przy pierwszym użyciu usuń powietrze, obserwując wskaźnik .
3. Nie dolewaj oleju powyżej dopuszczalnego poziomu. Gdy czerwony wskaźnik osiągnie najwyższy poziom, nie dolewaj już oleju.
4. Należy regularnie czyścić miarkę i filtr.
5. Ta maszyna nadaje się do benzyny i oleju napędowego. Nie nadaje się jednak do wody ani innych żrących rozpuszczalników .
6. Używaj maszyny w pozycji poziomej, nie przechylaj jej;
7. Trzymać z dala od ognia.
8. W przypadku innych rodzajów oleju zaleca się oczyszczenie zbiornika przed przechowywaniem innego rodzaju oleju.
9. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się jego wyczyszczenie i przechowywanie w chłodnym i suchym miejscu.

Konserwacja pompy:

1. Zaraz po otrzymaniu pompy jest ona smarowana, ale po napompowaniu benzyny, benzyna wypłucze olej smarujący, a pompa zostanie umieszczona na pewien czas po tym, jak nie będzie używana, a tarcie w pompie będzie się zwiększać.
2. Po zakończeniu pracy pompy i przygotowaniu jej do przechowywania należy ją smarować i regularnie konserwować.

Sposób konserwacji: Wlej kilka kropli oleju do pompy oleju, a następnie cofnij bieg. Dzięki temu pompa oleju będzie działać lepiej przy następnym pompowaniu oleju i wydłuży się jej żywotność.





Upgrade · The Home Creator Way


METALEN BRANDSTOFCAD

MODEL: JGC30T

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODEL: JGC30T



LET OP: Raadpleeg uw aankoop voor de kleur die op de afbeelding te zien is.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠️ WARNING

1. Lees alle **montage- en bedieningsinstructies zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt** voordat u het apparaat in gebruik neemt.
2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere elementaire veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel.
3. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
4. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
5. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
6. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
7. Dit product is niet geschikt voor kinderen. Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen.
8. Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals: het bijtanken van tuinmachines, kleine jachten/motorboten, generatoren en kleine auto's.
9. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
10. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

GENERAL SAFETY RULES

Bij gebruik van dit product dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder de volgende:

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief

kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het product.

- Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Draag de juiste beschermingsmiddelen bij het installeren of gebruiken van dit product.
- Zorg ervoor dat alle fittingen en schroefverbindingen goed vastzitten en lekvrij zijn voordat u het apparaat in gebruik neemt.

GEVAAR!

Brandstoffen zijn zeer licht ontvlambaar. Houd ze uit de buurt van hitte, vonken en open vuur.

- Gebruik geen elektronische apparaten of mobiele communicatiemiddelen zoals mobiele telefoons bij het pompen van brandbare vloeistoffen.
- Sluit een aardingsdraad aan en verbind de containers waaruit en waarin vloeistoffen worden gepompt . Aard alle containers aan een bekend aardingspunt om statische elektriciteit af te voeren voordat u vloeistoffen gaat pompen.
- Brandstofdampen kunnen exploderen . Schadelijk of dodelijk bij inslikken. Vermijd het inademen van brandstofdampen.
- Niet roken in de buurt van of tijdens het gebruik van de brandstofcontainer .
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor het overpompen van brandstof en is niet bedoeld voor het vervoeren van brandstof in een voertuig of aanhanger.
- Wijzig dit product niet.

Mededeling betreffende benzineopslag

Vanwege de zeer vluchtige aard van benzine raden we af om dit tankvoertuig langdurig te gebruiken voor opslag. Benzine kan na verloop van tijd degraderen, wat kan leiden tot:

- Verhoogd verdampingsverlies (waardoor het brandstofrendement afneemt)
- Mogelijke oxidatie en gomvorming (wat schadelijk kan zijn voor motoren)
- Verhoogde veiligheidsrisico's (door dampophoping)

Voor optimale prestaties en veiligheid:

- ✓ Brandstof binnen 30 dagen gebruiken (of volgens de plaatselijke regelgeving)
- ✓ Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats, uit de buurt van ontstekingsbronnen.
- ✓ Overweeg een brandstofstabilisator toe te voegen als langdurige opslag onvermijdelijk is.

Let op: dit apparaat is ontworpen voor transport en afgifte, niet voor langdurige opslag. Raadpleeg uw brandstofleverancier voor alternatieven.

WAARSCHUWING! LET OP! ATTENTIE!

- Brandstof is vluchtig. Het wordt afgeraden dit product te gebruiken voor de opslag van brandstof met een schroefpropeller als het niet volledig is afgesloten.
- Gebruik een brandstofcontainer uitsluitend voor één type brandstof om mogelijke schade te voorkomen.
- Houd de doorstroomsnelheid en het vulniveau in de gaten om overlopen en morsen te voorkomen.
- Leeg de pomp en slang altijd na gebruik van de opvangbak. Til de slang op en draai de hendel in de tegenovergestelde richting om alle resterende vloeistof terug in de opvangbak te laten lopen.
- Wees voorzichtig bij het vullen van de houder via de vulbuis .



Houd het goed in de gaten om overlopen of morsen te voorkomen.


Gebruik de brandstofcontainer nooit in de buurt van open vuur of warmtebronnen .

BEWAAR DE SE -INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS



Model	JGC30T
Capaciteit	30 gallons
Brandstoftype	Benzine, Diesel
Pomp	Hand
Maximale doorstroming	15 l /min / 4 gpm (bij 100 tpm)
Slang	Φ19 (binnendiameter) x L 250 cm
Wiel	10 "(Achterkant)
Materiaal	Staal
Kleur	Rood / Zwart / Geel

STRUCTURE DIAGRAM




COMPONENTS

Nee.	Afbeelding	Naam en	Nee.	Afbeelding	Naam en aantal
1		Brandstoftank (x1)	1 1		Platte pakking (x 2)
2		Handvat (x1)	1 2		Bout s (x2)
3		Wiel (x2)	1 3		Onbewerkte tape (x1)
4		Olieslang (x1)	1 4		Slang Klem (x 1)


5		Afvoerpijp (x1)	1 5		Wielas (x 2)
6		Oliepomp en handgreep (x1)	1 6		Wielas G -asket (x 2)
7		Steunvoet (x2) (met moer)	1 7		Eikelnoot M12 (x2)
8		Borgmoer (x1)	1 8		Bevestigingsmoer voor oliedrukmeter
9		G ronde lood(x1)	1 9		Oliepeilmeter (x1)
10		Moer M8 (x10)	2		Slangkoppeling (x1)

ASSEMBLY

Stap 1 : Monteer de vaste wielen. Schroef de wielassen (15) in de brandstof tank, plaats vervolgens de vaste wielen (3) in de wielassen en vergrendel ze met pakkingen en moeren.(16+17)



Stap 2 : Installeer de voorste steunvoet (7) en schroef de moeren (10) vast.




Stap 3 : Draai de borgmoer (8) in de olie-uitlaat , wikkel er minimaal 5 omheen.


cirkels van onbewerkt tape op de uitlaat, schroef vervolgens de pomp (6) op de uitlaat en

Pas de oriëntatie aan en vergrendel de pomp vervolgens met de borgmoer.


Verwijder de schroef op de pomp en installeer de aardingskabel (9) op de Pomp met deze schroef.



Stap 4 : Vergrendel de oliemeter (1 9) op de pomp met de oliemeterbevestiging (1 8).




Stap 5 : Steek de handgreep (2) in de tank op de juiste positie en vergrendel deze met bouten M8*40 (1 2) en moeren M8 (10)




Stap 6 : Wikkel minimaal 5 cirkels onbewerkte tape om de slangkoppeling (20) en

Schroef hem vast aan de pomputlaat; bevestig vervolgens de olieslang (4) aan de slangkoppeling (20) en zet hem vast met een slangklem (14) .



Stap 8 : Het product is gemonteerd en klaar voor gebruik.



OPERATION & MAINTENANCE

1. Sluit de aardingsdraad aan op een goed aardingspunt en zorg voor de veiligheid van de gebruiker.
2. Vul het reservoir met olie via de olie-inlaat. Verwijder bij het eerste gebruik de lucht en let daarbij op de indicator die ' s' aangeeft .
3. Voeg geen olie toe die de maximale capaciteit overschrijdt. Voeg geen olie meer toe wanneer de rode wijzer de hoogste limiet bereikt .
4. Reinig de maatbeker en het filter regelmatig.
5. Deze machine is geschikt voor benzine en diesel. Maar hij is niet geschikt voor water of andere corrosieve oplosmiddelen .
6. Bedien de machine in horizontale positie, kantel deze niet;
7. Verwijderd houden van vuur.
8. Voor verschillende soorten olie is het aan te raden de tank te reinigen voordat u een ander type olie opslaat.
9. Als dit product langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam het schoon te maken en op te bergen op een koele en droge plaats.

Pomponderhoud:

1. Wanneer de pomp net geleverd is, is deze gesmeerd, maar na het pompen van benzine zal de benzine de smeerolie wegspoelen. Wanneer de pomp vervolgens een tijdlang niet gebruikt wordt, zal de wrijving in de pomp toenemen.
2. Nadat de pomp klaar is met werken en opgeborgen moet worden, dient deze tijdig gesmeerd en onderhouden te worden.

Onderhoudsmethode: Doe een paar druppels olie in de oliepomp en draai hem vervolgens om. Op deze manier werkt de oliepomp de volgende keer beter en wordt de levensduur ervan verlengd.





Upgrade · The Home Creator Way


BRÄNSLEDUCK I METALL

MODELL: JGC30T

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODELL: JGC30T



OBS: Se ditt köp för utseende och färg.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



1. Läs noggrant och förstå alla **MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR** innan du använder maskinen.

2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador.

3. Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

4. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

5. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

6. Barn får inte leka med apparaten.

7. Denna produkt får inte användas av barn. Förvara produkten och dess sladd utom räckhåll för barn.

8. Denna produkt är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom: För tankning av trädgårdsmaskiner, små yachter/motorbåtar, generatorer och små bilar.

9. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

10. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

GENERAL SAFETY RULES

Vid användning av denna produkt bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande;

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande

erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om hur produkten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Använd inte denna produkt till något annat än det avsedda ändamålet.
- Använd lämplig skyddsutrustning när du installerar eller använder denna produkt.
- Se till att alla kopplingar och gängade anslutningar är åtdragna och läckagefria före användning.

FARA!

Bränslen är extremt brandfarliga. Håll borta från värme, gnistor och öppen låga.

- Använd inte elektroniska eller mobila kommunikationsenheter som mobiltelefoner vid pumpning av brandfarliga vätskor.
- Anslut jordkabeln och förbind behållare som pumpas till och från. Jorda alla behållare till en känd jordkälla för att avleda statisk elektricitet innan vätskor pumpas.
- Bränsleångor kan explodera . Skadligt eller dödligt vid förtäring. Undvik att andas in bränsleångor.
- Röka inte nära eller medan du använder tankdunken .
- Denna produkt är endast avsedd för bränsleöverföring och är inte avsedd att användas för att transportera bränsle i något fordon eller släpvagn.
- Modifiera inte denna produkt.

Meddelande angående bensinlagring

På grund av bensinens mycket flyktiga natur rekommenderar vi inte att detta tankfordon används för långtidsförvaring. Bensin kan brytas ner med tiden, vilket leder till:

- Ökad avdunstningsförlust (minskar bränsleeffektiviteten)

- Potentiell oxidation och gummibildning (vilket kan skada motorer)
- Högre säkerhetsrisker (på grund av ångansamling)

För optimal prestanda och säkerhet:

- ✓ Använd bränsle inom 30 dagar (eller enligt lokala föreskrifter)
- ✓ Förvara svalt och välventilerat, borta från antändningskällor
- ✓ Överväg att lägga till en bränslestabilisator om längre tids förvaring är oundviklig

Obs: Denna enhet är avsedd för transport och utmatning, inte för långvarig förvaring. För alternativ, kontakta din bränsleleverantör.

VARNING! VARNING! OBS!

- Bränsle är flyktigt. Det rekommenderas inte att använda denna produkt för bränsleförvaring i stöttålig behållare om den inte är helt förseglad.
- Använd en behållare endast för en typ av bränsle för att undvika eventuella skador.
- Övervaka flödes hastigheten och fyllningsnivån för att förhindra överfyllning och spill.
- Töm alltid pumpen och slangen efter att du har använt behållaren. Lyft slangen och vrid handtaget åt motsatt håll för att tömma all återstående vätska tillbaka i behållaren.
- Var försiktig när du fyller behållaren genom påfyllningsröret . Övervaka noggrant för att förhindra överfyllning eller spill.



Använd aldrig bränsledunken nära öppen låga eller värmekällor .


SPARA INSTRUKTIONERNA

MODEL AND PARAMETERS

Modell	JGC30T
Kapacitet	30 gallon


Bränsletyp	Bensin, diesel
Pump	Hand
Maxflöde	15 l /min/ 4 gpm (vid 100 rpm)
Slang	Φ19 (innerdiameter) x L 25,0 cm
Hjul	10 "(Bak)
Material	Stål
Färg	Röd / Svart / Gul

STRUCTURE DIAGRAM



COMPONENTS


Inga.	Bild	Namn och	Inga.	Bild	Namn och antal
-------	------	----------	-------	------	----------------

1		Bränsletank (x1)	1 1		Plattpackning (x 2)
2		Handtag (x1)	1 2		Bult s (x2)
3		Hjul (x2)	1 3		Rå tejp (x1)
4		Oljeslang (x1)	1 4		Slang Klämma (x1)
5		Utlouppsrör (x1)	1 5		Hjulaxel (x 2)
6		Oljepump och handtag (x1)	1 6		Hjulaxel Packning (x2)
7		Stödfot (x2) (Mutter)	1 7		Ekollonmutter M12 (x2)
8		Låsmutter (x1)	1 8		Oljemätarens fästmutter (x1)
9		Jordrundsladd (x1)	1 9		Oljemätare (x1)
10		Mutter M8 (x10)	2		Slangkoppling (x1)


ASSEMBLY

Steg 1 : Montera de fasta hjulen. Skruva fast hjulaxlarna (15) i bränslepåsen.


tanken, sätt sedan in de fasta hjulen (3) i hjulaxlarna och lås den med packningar och muttrar. (16+17)




Steg 2 : Montera den främre stödfoten (7) och skruva fast muttrarna (10).




Steg 3 : Skruva fast låsmuttern (8) i oljeutloppet . Linda minst 5 cirklar av rå tejp på utloppet, skruva sedan fast pumpen (6) på utloppet och justera orienteringen och lås slutligen pumpen med låsmuttern. Ta bort skruven på pumpen och montera jordledningen (9) på pumpa med denna skruv.




Steg 4 : Lås oljemätaren (19) på pumpen med oljemätarens fäste (18) .




Steg 5 : Sätt in handtaget (2) i tanken på rätt plats och lås det med bultar M8*40 (12) och muttrar M8 (10)



Steg 6 : Vira minst 5 cirklar av rå tejp runt slangkopplingen (20) och skruva fast den på pumputloppet; fäst sedan oljeslangen (4) på slangkopplingen (20) och lås den med en slangklämma (14) .



Steg 8 : Produkten är monterad och klar att användas.



OPERATION & MAINTENANCE

1. Anslut jordkabelns avklippare till en bra jordningsterminal och säkerställ användarsäkerheten.
2. Häll oljan i behållaren genom oljeinloppet. Vid första användningen, var vänlig och låt luften komma ut samtidigt som du kontrollerar att mätvärdet visas .
3. Fyll inte på olja som överstiger kapaciteten. När den röda visaren når den högsta gränsen, fyll inte på mer olja.
4. Rengör mätaren och filtret regelbundet.
5. Denna maskin är lämplig för bensen och diesel. Men den är inte lämplig för vatten eller andra frätande lösningsmedel .
6. Kör maskinen i horisontellt läge, luta den inte;
7. Förvaras åtskilt från eld.
8. För olika typer av olja rekommenderas det att rengöra tanken innan en annan typ av olja förvaras.
9. Om produkten inte används under en längre tid rekommenderas det att rengöra den och förvara den på en sval och torr plats.

Pumpunderhåll:

1. När pumpen precis har mottagits smörjs den, men efter att bensinen har pumpats kommer bensinen att suga ut smörjoljan, och pumpen kommer att placeras en tid efter att pumpen inte har använts, vilket i sin tur leder till större friktion.

2. När pumpen har slutat fungera och är redo att förvaras, behöver pumpen smörjas och underhållas i tid.

Underhållsmetod: Häll några droppar olja i oljepumpen och kör sedan i motsatt riktning. På så sätt kan oljepumpen fungera bättre nästa gång den pumpar olja och öka oljepumpens livslängd.

