


STOCKHOLM
PC6BRU

happy garden



FR : IMPORTANT, À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE
ATTENTIVEMENT

DE : WICHTIG, FÜR SPÄTERE
BEZUGNAHME AUFBEWAHREN :
SORGFÄLTIG LESEN

EN : IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE
REFERENCE : READ CAREFULLY

ES : IMPORTANTE, A CONSERVAR
PARA POSTERIORES CONSULTAS : LEA
ATENTAMENTE

IT : IMPORTANTE, DA CONSERVARE
PER ULTERIORE CONSULTAZIONE :
LEGGERE ATTENTAMENTE

NL : BELANGRIJK, BEWAREN VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK : ZORGVULDIG
LEZE

PT : MPORTANTE, A CONSERVAR
PARA FUTURAS CONSULTAS : LEIA
ATENTAMENTE

PL : WAŻNE, ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ
DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI :
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

RO : IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU
ORICE REFERINȚĂ ULTERIOARĂ :
CITIȚI CU ATENȚIE

SK : DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE NA
NESKORŠIE POUŽITIE : POZORNE SI
PREČÍTAJTE

FR

AVERTISSEMENTS :

Ce produit est une pièce de rechange destinée à être exclusivement installée et utilisée sur les produits suivants : **PC610H, PC611H, PC612H.**

Toute utilisation sur un produit qui ne serait pas dans cette liste peut être dangereuse. Le fabricant de la pièce n'est en aucun cas responsable de la compatibilité, de la sécurité et de la pièce de rechange avec un produit qui n'est pas dans la liste des produits compatibles mentionnée précédemment.

CET ACCESSOIRE DOIT ÊTRE MONTÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS PRÉSENTES SUR CETTE NOTICE.

L'utilisateur doit respecter les règles de sécurité relatives au produit d'origine. Il peut retrouver ces règles dans la notice fournie lors de l'achat du produit. En cas de doute, veuillez prendre contact avec ALLSTORE SAS (informations de contact présentes sur la dernière page).

ES


ADVERTENCIAS:

Este producto es una pieza de repuesto destinada a ser instalada y utilizada exclusivamente en los siguientes productos: **PC610H, PC611H, PC612H.**


Cualquier uso en un producto que no figure en esta lista puede ser peligroso. El fabricante de la pieza no se hace responsable en ningún caso de la compatibilidad, la seguridad y el recambio con un producto que no figure en la lista de productos compatibles mencionada anteriormente.

ESTE ACCESORIO DEBE MONTARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN EN ESTE MANUAL.


El usuario debe respetar las normas de seguridad relativas al producto original. Estas normas se encuentran en el manual suministrado al comprar el producto. En caso de duda, póngase en contacto con ALLSTORE SAS (la información de contacto se encuentra en la última página).






J x1



01



02



FR : Produit à usage domestique.
DE : Produkt für den Hausgebrauch.
EN : Product for domestic use.
ES : Producto para uso doméstico.
IT : Prodotto per uso domestico.
NL : Product voor huishoudelijk gebruik.
PT : Produto para uma utilização doméstica
PL : Produkt do użytku domowego.
RO : Acest produs este destinat utilizării casnice.
SK : Výrobok na domáce použitie.



STOCKHOLM
PC6BRU

happy garden



STOCKHOLM
PC6BRU

happy garden



happy garden



ALLSTORE SAS
contact@happygarden.fr.
121 allée Hélène Boucher
PA du Moulin
59118 WAMBRECHIES
FRANCE