



Upgrade · The Home Creator Way

ELECTRONIC SCORING - AIR HOCKEY TABLE

MODEL: AP724;AP724-EU

MODEL: AP724;AP724-EU



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Air Hockey Table . Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SAFETY ADVICE

SAFE WORKING PRACTICE

- ▶ Always inspect the goal post and net for defects before use and replace damaged parts.
- ▶ Do not use the goal with faulty parts.
- ▶ The goal must always be secured to the ground. Weights to be used on hard surfaces.
- ▶ Never climb onto the table. Please always follow the safety instructions.
- ▶ We recommend that adults supervise the assembly and use process. Do not drop any heavy objects on the desktop.
- ▶ When dismantling the goal ensure that all fittings are packed away, and none are left on the playing surface.

WARNING:

Loose pegs may cause injury. Care should be taken when using a mallet as misuse may cause injury.




SPECIFICATIONS

Model	AP724
Product size L x W x H	2228*1110*820mm
Materials	medium density fiberboard, resin, felt, plastic
Scoring Model	/
Assembly Required	Yes
Sports	Billiards, air hockey, table tennis
Rating	AC100~120V 60Hz Max.110W

Model	AP724-EU
Product size L x W x H	2228*1110*820mm
Materials	medium density fiberboard, resin, felt, plastic
Scoring Model	/
Assembly Required	Yes
Sports	Billiards, air hockey, table tennis
Rating	AC220~240V 50Hz Max.110W

PART LIST

Note: Refer to part numbers and be sure all parts are included.

#1  Pool table 1set	#2  Air hockey table 1set	
#3  Leg A 2pcs Leg B 2pcs	#4  Leg support 2pcs	#5  Leg side panel 2pcs
#6  Leg short panel 1pc	#7  Table tennis surface 2pcs	#8  Puck catcher 2pcs
#9  Plastic tray A 1pc	#10  Plastic tray B 1pc	#11  Latches 4pcs
#12  Leg leveler 4pcs	#13  Cue holder 2pcs	#14  Bolt 8pcs
#15  Bolt 4pcs	#16  Washer 12pcs	#17  Barrel nut 12pcs

#18  Round head screw 20pcs	#19  Round head screw 19pcs	#20  Flat head screw 8pcs
#21  Round head screw 18pcs	#22  Allen key tool 1pc	#23  Hockey striker 2pcs
#24  Hockey Puck 2pcs	#25  Billiard ball 1set	#26  Cue stick 2pcs
#27  Plastic brush 1pc	#28  Triangle rack 1pc	#29  Chalk 2pcs
#30  Table tennis paddle 2pcs	#31  Table tennis ball 3pcs	#32  Table tennis net 1set
#33 (PRE-Assembled)  Rotational bolt 2pcs	#34 (PRE-Assembled)  Fan motor 1pc	#35  Support Brace 1pc

INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY:

1. After opening the box, remove the air hockey platform (##2) from the back of the pool table and take out the parts box and the parts scattered on the back of the table. Be careful to place the air hockey table down without damaging the fan on the back (##34).
2. Lift the pool table (#1) and take out the parts and other items in the pool.
3. Count all the parts and quantities according to the parts list to prepare the assembly below.




Figure 1




Figure 2





Figure 3






Figure 5




Figure 6

Installation:

1. Choose a relatively flat lawn or ground.
2. Check for any missing or damaged accessories according to the above diagram.
3. Connect the product and lock the screws according to the splicing method shown in Figure.

WARNING!

Read and understand all instructions before using this Air Hockey Table. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

WARNING!

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Wine Cabinet.

MAINTENANCE/ Service

Have your air hockey table repaired by qualified personnel using only the same replacement parts. This will ensure the safety of the air hockey table is maintained. A dusty, humid, or corrosive environment can cause damage to an air hockey table. To prevent malfunctions in the air hockey table, regularly clean the dust with a clean dry cleaning cloth. Please note that a

lack of maintenance may result in the cancellation of the warranty period. If the air hockey table has been modified, or if you attempt to open the air hockey table without the consent of the manufacturer's authorized representative, the warranty of this wine cabinet will be invalid.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.



CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.





Upgrade · The Home Creator Way

SCORE ÉLECTRONIQUE - TABLE DE HOCKEY

SUR AIR

MODÈLE : AP724 ; AP724-UE

MODÈLE : AP724 ; AP724-UE



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Merci beaucoup d'avoir choisi ceci Table de hockey sur air . Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SAFETY ADVICE

PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES

- ▶ Avant toute utilisation, inspectez toujours les poteaux et le filet du but afin de déceler tout défaut et remplacez les pièces endommagées.
- ▶ N'utilisez pas le but si des pièces sont défectueuses.
- ▶ Le but doit toujours être solidement fixé au sol. Les poids doivent être utilisés sur des surfaces dures.
- ▶ Ne jamais monter sur la table. Veuillez toujours suivre les consignes de sécurité.
- ▶ Nous recommandons qu'un adulte supervise le montage et l'utilisation. Ne laissez pas tomber d'objets lourds sur le bureau.
- ▶ Lors du démontage du but, assurez-vous que tous les accessoires sont rangés et qu'aucun ne reste en place . laissé sur la surface de jeu.

AVERTISSEMENT:

Les chevilles mal fixées peuvent causer des blessures . Il convient d'être prudent lors de l'utilisation d'un maillet, car une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.




SPECIFICATIONS


Modèle	AP724
Dimensions du produit (L x l x H)	2228*1110*820 mm
Matériels	Panneau de fibres de moyenne densité, résine, feutre, plastique
Modèle de notation	/
Assemblage requis	Oui
Sportif	Billard, air hockey, tennis de table
Notation	AC100~120V 60Hz Max.110W

Modèle	AP724-UE
Dimensions du produit (L x l x H)	2228*1110*820 mm
Matériels	Panneau de fibres de moyenne densité, résine, feutre, plastique
Modèle de notation	/
Assemblage requis	Oui
Sportif	Billard, air hockey, tennis de table
Notation	220-240 V CA, 50 Hz, puissance maximale 110 W

PART LIST

Note: Refer to part numbers and be sure all parts are included.

#1  Pool table 1set	#2  Air hockey table 1set	
#3  Leg 2pcs	#4  Leg support 2pcs	#5  Leg side panel 2pcs
#6  Leg short panel 1pc	#7  Table tennis surface 2pcs	#8  Puck catcher 2pcs
#9  Plastic tray A 1pc	#10  Plastic tray B 1pc	#11  Latches 4pcs
#12  Leg leveler 4pcs	#13  Cue holder 2pcs	#14  Bolt 8pcs
#15  Bolt 4pcs	#16  Washer 12pcs	#17  Barrel nut 12pcs

#18  Round head screw 20pcs	#19  Round head screw 19pcs	#20  Flat head screw 8pcs
#21  Round head screw 18pcs	#22  Allen key tool 1pc	#23  Hockey striker 2pcs
#24  Hockey Puck 2pcs	#25  Billiard ball 1set	#26  Cue stick 2pcs
#27  Plastic brush 1pc	#28  Triangle rack 1pc	#29  Chalk 2pcs
#30  Table tennis paddle 2pcs	#31  Table tennis ball 3pcs	#32  Table tennis net 1set
#33 (PRE-Assembled)  Rotational bolt 2pcs	#34 (PRE-Assembled)  Fan motor 1pc	#35  Support Brace 1pc

INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE :

1. Après avoir ouvert la boîte, retirez la plateforme de hockey sur air (#2) de l'arrière de la table de billard. et retirez la boîte de pièces et les pièces éparpillées à l'arrière de la table. Veillez à poser la table de hockey sur air sans endommager le ventilateur à l'arrière (##34).
2. Soulevez la table de billard (#1) et retirez les pièces et autres objets de la piscine.
3. Comptez toutes les pièces et les quantités conformément à la liste des pièces pour préparer l'assemblage ci-dessous.




Figure 1




Figure 2





Figure 3






Figure 5




Figure 6

Installation:

1. Choisissez une pelouse ou un terrain relativement plat.
2. Vérifiez que les accessoires ne sont ni manquants ni endommagés, conformément au schéma ci-dessus.
3. Raccordez le produit et serrez les vis conformément à la méthode d'épissure illustrée sur la figure.

AVERTISSEMENT!

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Table de hockey sur air. L'utilisateur doit respecter les précautions élémentaires afin de réduire les risques de blessures et/ou d'endommagement du matériel.

Conservez ce manuel pour les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions d'utilisation, d'inspection et d'entretien.

Veuillez prendre connaissance des avertissements de danger figurant dans ce manuel. Un avertissement signale un risque de dommages matériels, de blessures ou de décès en cas de non-respect de certaines instructions.

AVERTISSEMENT!

Ne laissez en aucun cas le confort ou la familiarité avec le produit (acquis par une utilisation répétée) vous dispenser du strict respect des règles de sécurité relatives à l'outil. Une utilisation incorrecte ou dangereuse de cet outil peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.
4. Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. La capacité de charge et les autres caractéristiques du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et entièrement assemblé.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité une cave à vin entièrement chargée.

MAINTENANCE/Service

Faites réparer votre table de hockey sur air par un technicien qualifié utilisant exclusivement des pièces de rechange d'origine. Ceci garantira la

sécurité de votre table. Un environnement poussiéreux, humide ou corrosif peut endommager une table de hockey sur air. Pour éviter tout dysfonctionnement, nettoyez régulièrement la poussière avec un chiffon propre et sec. Veuillez noter qu'un défaut d'entretien peut entraîner l'annulation de la garantie. Si la table de hockey sur air a été modifiée ou si vous tentez de l'ouvrir sans l'autorisation d'un représentant agréé du fabricant, la garantie sera nulle.

de la FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le destinataire.
- Branchez le produit à une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le Le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.



ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans

l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).





Upgrade · The Home Creator Way

ELEKTRONISCHE PUNKTEANZEIGE -

AIRHOCKEY-TISCH

MODELL : AP724 ;AP724-EU

MODELL : AP724 ;AP724-EU



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Vielen Dank, dass Sie sich dafür entschieden haben. Airhockey-Tisch .
Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Anleitung. Die
Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

SAFETY ADVICE

SICHERE ARBEITSPRAXIS

- ▶ Vor jeder Benutzung sollten Torpfosten und Netz auf Mängel überprüft und beschädigte Teile ausgetauscht werden.
- ▶ Das Tor darf nicht mit defekten Teilen verwendet werden.
- ▶ Das Tor muss stets fest im Boden verankert sein. Auf harten Oberflächen sind Gewichte zu verwenden.
- ▶ Steigen Sie niemals auf den Tisch. Bitte befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise.
- ▶ Wir empfehlen, dass Erwachsene den Aufbau und die Benutzung beaufsichtigen. Bitte lassen Sie keine schweren Gegenstände auf die Tischplatte fallen.
- ▶ Beim Abbau des Tores ist darauf zu achten, dass alle Beschläge verstaут sind und keine Teile herumliegen . auf der Spielfläche liegen gelassen.

WARNUNG:

Lose Stifte können Verletzungen verursachen . Beim Umgang mit einem Hammer ist Vorsicht geboten, da unsachgemäße Verwendung zu Verletzungen führen kann.




SPECIFICATIONS


Modell	AP724
Produktabmessungen (L x B x H)	2228*1110*820mm
Materialien	Mitteldichte Faserplatte, Harz, Filz, Kunststoff
Bewertungsmodell	/
Montage erforderlich	Ja
Sport	Billard, Airhockey, Tischtennis
Bewertung	Wechselstrom 100–120 V, 60 Hz, max. 110 W

Modell	AP724-EU
Produktabmessungen (L x B x H)	2228*1110*820mm
Materialien	Mitteldichte Faserplatte, Harz, Filz, Kunststoff
Bewertungsmodell	/
Montage erforderlich	Ja
Sport	Billard, Airhockey, Tischtennis
Bewertung	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz, max. 110 W

PART LIST

Note: Refer to part numbers and be sure all parts are included.

#1  Pool table 1set	#2  Air hockey table 1set	
#3  Leg 2pcs	#4  Leg support 2pcs	#5  Leg side panel 2pcs
#6  Leg short panel 1pc	#7  Table tennis surface 2pcs	#8  Puck catcher 2pcs
#9  Plastic tray A 1pc	#10  Plastic tray B 1pc	#11  Latches 4pcs
#12  Leg leveler 4pcs	#13  Cue holder 2pcs	#14  Bolt 8pcs
#15  Bolt 4pcs	#16  Washer 12pcs	#17  Barrel nut 12pcs

#18  Round head screw 20pcs	#19  Round head screw 19pcs	#20  Flat head screw 8pcs
#21  Round head screw 18pcs	#22  Allen key tool 1pc	#23  Hockey striker 2pcs
#24  Hockey Puck 2pcs	#25  Billiard ball 1set	#26  Cue stick 2pcs
#27  Plastic brush 1pc	#28  Triangle rack 1pc	#29  Chalk 2pcs
#30  Table tennis paddle 2pcs	#31  Table tennis ball 3pcs	#32  Table tennis net 1set
#33 (PRE-Assembled)  Rotational bolt 2pcs	#34 (PRE-Assembled)  Fan motor 1pc	#35  Support Brace 1pc

HINWEISE VOR DER MONTAGE:

1. Nach dem Öffnen des Kartons entnehmen Sie die Airhockey-Plattform (##2) von der Rückseite des Billardtisches. Nehmen Sie die Teilebox und die auf der Rückseite des Tisches verstreuten Teile heraus. Achten Sie darauf, den Airhockey Tisch abzustellen, ohne den Lüfter auf der Rückseite (##34) zu beschädigen.
2. Heben Sie den Billardtisch (#1) an und entnehmen Sie die Teile und andere Gegenstände aus dem Billardbecken.
3. Zählen Sie alle Teile und Mengen gemäß der Teileliste, um die unten stehende Montage vorzubereiten.




Figure 1




Figure 2





Figure 3






Figure 5




Figure 6

Installation:

1. Wählen Sie eine relativ ebene Rasenfläche oder einen ebenen Untergrund.
2. Prüfen Sie anhand der obigen Abbildung, ob Zubehörteile fehlen oder beschädigt sind.
3. Verbinden Sie das Produkt und verriegeln Sie die Schrauben gemäß der in der Abbildung gezeigten Spleißmethode.

WARNUNG!

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Airhockeytisch. Der Bediener muss grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das Risiko von Verletzungen und/oder Sachschäden zu minimieren.

Bewahren Sie dieses Handbuch für Sicherheitswarnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Bedienungs- sowie Inspektions- und Wartungsanweisungen auf.

Bitte machen Sie sich mit den Gefahrenhinweisen in diesem Handbuch vertraut. Ein Hinweis signalisiert, dass bei Nichtbeachtung bestimmter Anweisungen Sachschäden, Verletzungen oder Tod drohen.

WARNUNG!

Lassen Sie sich nicht von Gewohnheit oder Vertrautheit mit dem Produkt (durch wiederholte Verwendung) dazu verleiten, die Sicherheitsregeln für das Werkzeug strikt einzuhalten. Bei unsachgemäßer oder falscher Verwendung dieses Werkzeugs können Sie sich schwere Verletzungen zuziehen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.
5. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Tragfähigkeit und andere Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Montieren Sie den Weinschrank auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche, die einen vollständig beladenen Weinschrank sicher tragen kann.

WARTUNG/ Service

Lassen Sie Ihren Airhockeytisch von qualifiziertem Fachpersonal ausschließlich mit Original-Ersatzteilen reparieren. So gewährleisten Sie die Sicherheit Ihres Airhockeytisches. Staubige, feuchte oder korrosive Umgebungen können Ihren Airhockeytisch beschädigen. Um Funktionsstörungen vorzubeugen, reinigen Sie Ihren Airhockeytisch regelmäßig mit einem sauberen, trockenen Tuch. Bitte beachten Sie, dass mangelnde Wartung zum Erlöschen der Garantie führen kann. Wurde der Airhockeytisch verändert oder ohne Zustimmung eines autorisierten Herstellers geöffnet, erlischt die Garantie.

FCC -Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an als dem, an dem es Der Empfänger ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.



KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PUNTEGGIO ELETTRONICO - TAVOLO DA AIR

HOCKEY

MODELLO : AP724 ; AP724-EU

MODELLO : AP724 ; AP724-EU



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo Tavolo da air hockey . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

SAFETY ADVICE

PRATICHE DI LAVORO SICURE

- ▶ Prima dell'uso, ispezionare sempre la porta e la rete per verificare la presenza di difetti e sostituire le parti danneggiate.
- ▶ Non utilizzare la porta se presenta componenti difettosi.
- ▶ La porta deve essere sempre fissata al terreno. Utilizzare pesi su superfici dure.
- ▶ Non salire mai sul tavolo. Segui sempre le istruzioni di sicurezza.
- ▶ Si raccomanda che un adulto supervisioni il processo di montaggio e utilizzo. Non far cadere oggetti pesanti sul piano del tavolo.
- ▶ Quando si smonta la porta, assicurarsi che tutti gli accessori siano imballati e che nessuno sia lasciato sulla superficie di gioco.

AVVERTIMENTO:

I pioli allentati possono causare lesioni . Prestare attenzione quando si utilizza un martello, poiché un uso improprio può provocare lesioni.




SPECIFICATIONS


Modello	AP724
Dimensioni del prodotto (L x P x A)	2228*1110*820mm
Materiali	pannelli di fibra a media densità, resina, feltro, plastica
Modello di punteggio	/
Montaggio richiesto	Sì
Sport	biliardo, air hockey, ping pong
Valutazione	AC 100~120V 60Hz Max.110W

Modello	AP724-EU
Dimensioni del prodotto (L x P x A)	2228*1110*820mm
Materiali	pannelli di fibra a media densità, resina, feltro, plastica
Modello di punteggio	/
Montaggio richiesto	Sì
Sport	biliardo, air hockey, ping pong
Valutazione	AC 220~240V 50Hz Max.110W

PART LIST

Note: Refer to part numbers and be sure all parts are included.

#1  Pool table 1set	#2  Air hockey table 1set	
#3  Leg 2pcs	#4  Leg support 2pcs	#5  Leg side panel 2pcs
#6  Leg short panel 1pc	#7  Table tennis surface 2pcs	#8  Puck catcher 2pcs
#9  Plastic tray A 1pc	#10  Plastic tray B 1pc	#11  Latches 4pcs
#12  Leg leveler 4pcs	#13  Cue holder 2pcs	#14  Bolt 8pcs
#15  Bolt 4pcs	#16  Washer 12pcs	#17  Barrel nut 12pcs

#18  Round head screw 20pcs	#19  Round head screw 19pcs	#20  Flat head screw 8pcs
#21  Round head screw 18pcs	#22  Allen key tool 1pc	#23  Hockey striker 2pcs
#24  Hockey Puck 2pcs	#25  Billiard ball 1set	#26  Cue stick 2pcs
#27  Plastic brush 1pc	#28  Triangle rack 1pc	#29  Chalk 2pcs
#30  Table tennis paddle 2pcs	#31  Table tennis ball 3pcs	#32  Table tennis net 1set
#33 (PRE-Assembled)  Rotational bolt 2pcs	#34 (PRE-Assembled)  Fan motor 1pc	#35  Support Brace 1pc

ISTRUZIONI PRIMA DEL MONTAGGIO:

1. Dopo aver aperto la scatola, rimuovere la piattaforma da air hockey (##2) dal retro del tavolo da biliardo. e estrarre la scatola dei pezzi e i pezzi sparsi sul retro del tavolo. Fare attenzione a posizionare il tavolo da air hockey senza danneggiare la ventola sul retro (##34).
2. Sollevare il tavolo da biliardo (#1) ed estrarre i pezzi e gli altri oggetti dalla piscina.
3. Contare tutti i componenti e le relative quantità in base all'elenco dei componenti per preparare l'assemblaggio sottostante.




Figure 1




Figure 2





Figure 3






Figure 5




Figure 6

Installazione:

1. Scegliete un prato o un terreno relativamente pianeggiante.
2. Verificare la presenza di accessori mancanti o danneggiati, come illustrato nello schema sopra riportato.
3. Collegare il prodotto e serrare le viti secondo il metodo di giunzione illustrato in figura.

AVVERTIMENTO!

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto Tavolo da air hockey. L'operatore deve seguire le precauzioni di base per ridurre il rischio di lesioni personali e/o danni all'attrezzatura. Conservare questo manuale per avvertenze di sicurezza, precauzioni, istruzioni per l'uso, l'ispezione e la manutenzione.

Si prega di prendere visione delle avvertenze di pericolo contenute in questo manuale. Un'avvertenza segnala la possibilità di danni materiali, lesioni o decesso qualora determinate istruzioni non vengano rispettate.

AVVERTIMENTO!

NON permettere che la familiarità o la dimestichezza con il prodotto (acquisita con l'uso ripetuto) sostituiscano la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza relative all'utensile. Se si utilizza questo utensile in modo non sicuro o errato, si possono subire gravi lesioni personali.

Precauzioni per l'assemblea

1. Assemblare solo seguendo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. La capacità di carico e le altre caratteristiche del prodotto si riferiscono esclusivamente al prodotto assemblato correttamente e completamente.
7. Assemblare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza un mobile portabottiglie completamente carico.

MANUTENZIONE/Assistenza

Fate riparare il vostro tavolo da air hockey da personale qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Questo garantirà la sicurezza del tavolo da air hockey. Un ambiente polveroso, umido o corrosivo può danneggiare il tavolo da air hockey. Per prevenire malfunzionamenti, pulite

regolarmente il tavolo dalla polvere con un panno asciutto e pulito. Si prega di notare che la mancata manutenzione può comportare l'annullamento del periodo di garanzia. Se il tavolo da air hockey è stato modificato o se si tenta di aprirlo senza il consenso di un rappresentante autorizzato del produttore, la garanzia di questo mobile portabottiglie sarà invalidata.

Informazioni della FCC :

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgetevi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.



SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto

e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.





Upgrade · The Home Creator Way

**MARCADOR ELECTRÓNICO - MESA DE HOCKEY
DE AIRE**

MODELO : AP724 ; AP724-EU

MODELO : AP724 ; AP724-EU



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Muchas gracias por elegir esto Mesa de hockey de aire . Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

SAFETY ADVICE

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

- ▶ Inspeccione siempre la portería y la red para detectar posibles defectos antes de usarlas y reemplace las piezas dañadas.
- ▶ No utilice la portería si tiene piezas defectuosas.
- ▶ La portería debe estar siempre fijada al suelo. Se deben utilizar pesas sobre superficies duras.
- ▶ Nunca te subas a la mesa. Sigue siempre las instrucciones de seguridad.
- ▶ Recomendamos que un adulto supervise el montaje y el uso. No deje caer objetos pesados sobre el escritorio.
- ▶ Al desmontar la portería, asegúrese de que todos los accesorios estén guardados y que ninguno esté suelto . dejadas sobre la superficie de juego.

ADVERTENCIA:

Las clavijas sueltas pueden causar lesiones . Se debe tener cuidado al usar un mazo, ya que un mal uso puede provocar lesiones.




SPECIFICATIONS


Modelo	AP724
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)	2228*1110*820 mm
Materiales	tablero de fibra de densidad media, resina, fieltro, plástico
Modelo de puntuación	/
Requiere montaje	Sí
Deportes	Billar, hockey de aire, tenis de mesa
Calificar en ing	CA 100~120V 60Hz Máx. 110W

Modelo	AP724-EU
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)	2228*1110*820 mm
Materiales	tablero de fibra de densidad media, resina, fieltro, plástico
Modelo de puntuación	/
Requiere montaje	Sí
Deportes	Billar, hockey de aire, tenis de mesa
Calificar en ing	CA 220~240V 50Hz Máx. 110W

PART LIST

Note: Refer to part numbers and be sure all parts are included.

#1  Pool table 1set	#2  Air hockey table 1set	
#3  Leg 2pcs	#4  Leg support 2pcs	#5  Leg side panel 2pcs
#6  Leg short panel 1pc	#7  Table tennis surface 2pcs	#8  Puck catcher 2pcs
#9  Plastic tray A 1pc	#10  Plastic tray B 1pc	#11  Latches 4pcs
#12  Leg leveler 4pcs	#13  Cue holder 2pcs	#14  Bolt 8pcs
#15  Bolt 4pcs	#16  Washer 12pcs	#17  Barrel nut 12pcs

#18  Round head screw 20pcs	#19  Round head screw 19pcs	#20  Flat head screw 8pcs
#21  Round head screw 18pcs	#22  Allen key tool 1pc	#23  Hockey striker 2pcs
#24  Hockey Puck 2pcs	#25  Billiard ball 1set	#26  Cue stick 2pcs
#27  Plastic brush 1pc	#28  Triangle rack 1pc	#29  Chalk 2pcs
#30  Table tennis paddle 2pcs	#31  Table tennis ball 3pcs	#32  Table tennis net 1set
#33 (PRE-Assembled)  Rotational bolt 2pcs	#34 (PRE-Assembled)  Fan motor 1pc	#35  Support Brace 1pc

INSTRUCCIONES ANTES DEL MONTAJE:

1. Después de abrir la caja, retire la plataforma de hockey de aire (##2) de la parte posterior de la mesa de billar. y saca la caja de piezas y las piezas esparcidas en la parte posterior de la mesa. Ten cuidado de colocar la mesa de hockey de aire sin dañar el ventilador en la parte posterior (##34).
2. Levanta la mesa de billar (n.º 1) y saca las piezas y demás objetos que haya en la piscina.
3. Cunte todas las piezas y cantidades según la lista de piezas para preparar el ensamblaje que se muestra a continuación.




Figure 1




Figure 2





Figure 3






Figure 5




Figure 6

Instalación:

1. Elija un césped o terreno relativamente plano.
2. Compruebe si falta algún accesorio o si alguno está dañado, según el diagrama anterior.
3. Conecte el producto y apriete los tornillos según el método de empalme que se muestra en la figura.

¡ADVERTENCIA!

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar este producto. Mesa de hockey de aire. El operador debe seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y/o daños al equipo. Conserve este manual para consultar advertencias de seguridad, precauciones e instrucciones de funcionamiento, inspección y mantenimiento.

Por favor, familiarícese con los avisos de peligro que encontrará en este manual. Un aviso advierte sobre la posibilidad de daños materiales, lesiones o incluso la muerte si no se siguen ciertas instrucciones.

¡ADVERTENCIA!

NO permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (adquiridas con el uso repetido) reemplacen el estricto cumplimiento de las normas de seguridad de la herramienta. Si utiliza esta herramienta de forma insegura o incorrecta, puede sufrir lesiones personales graves.

Precauciones de montaje

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la reunión.
5. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. La capacidad de carga y otras características del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de forma correcta y completa.
7. Ensámblelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa, capaz de soportar de forma segura una vinoteca completamente cargada.

MANTENIMIENTO/Servicio

Haga reparar su mesa de hockey de aire con personal cualificado que utilice únicamente repuestos originales. Esto garantizará la seguridad de la mesa. Un ambiente polvoriento, húmedo o corrosivo puede dañarla.

Para evitar averías, limpie el polvo regularmente con un paño limpio y seco. Tenga en cuenta que la falta de mantenimiento puede anular la garantía. Si la mesa de hockey de aire ha sido modificada o si intenta abrirla sin el consentimiento del representante autorizado del fabricante, la garantía quedará invalidada.

de la FCC :

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado. El receptor está conectado.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.



ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea.

Esto se aplica al producto y a todos sus accesorios. Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica habitual, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.





Upgrade · The Home Creator Way

ELEKTRONICZNY SYSTEM PUNKTACJI - STÓŁ DO

HOKEJA POWIETRZNEGO

MODEL : AP724 ;AP724-UE

MODEL : AP724 ;AP724-UE



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękuję bardzo za wybór tego Stół do hokeja powietrznego . Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Informacje te pomogą Państwu osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SAFETY ADVICE

BEZPIECZNE PRAKTYKI PRACY

- ▶ Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy bramka i siatka nie mają uszkodzeń, a uszkodzone części wymienić.
- ▶ Nie należy używać bramki z uszkodzonymi częściami.
- ▶ Bramka musi być zawsze przymocowana do podłoża. Na twardych nawierzchniach należy używać obciążników.
- ▶ Nigdy nie wchodzić na stół. Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa.
- ▶ Zalecamy, aby osoby dorosłe nadzorowały proces montażu i użytkowania. Nie upuszczaj ciężkich przedmiotów na blat.
- ▶ Podczas demontażu bramki należy upewnić się, że wszystkie elementy są schowane i że żaden z nich nie jest uszkodzony. pozostawione na powierzchni gry.

OSTRZEŻENIE:

Luźne kołki mogą spowodować obrażenia . Należy zachować ostrożność podczas używania młotka, ponieważ niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.




SPECIFICATIONS


Model	AP724
Wymiary produktu Dł. x Szer. x Wys.	2228*1110*820 mm
Przybory	płyta pilśniowa średniej gęstości, żywica, filc, plastik
Model punktacji	/
Wymagany montaż	Tak
Lekkoatletyka	Bilard, hokej powietrzny, tenis stołowy
Ocena	AC100~120V 60Hz maks. 110W

Model	AP724-EU
Wymiary produktu Dł. x Szer. x Wys.	2228*1110*820 mm
Przybory	płyta pilśniowa średniej gęstości, żywica, filc, plastik
Model punktacji	/
Wymagany montaż	Tak
Lekkoatletyka	Bilard, hokej powietrzny, tenis stołowy
Ocena	AC220~240V 50Hz maks. 110W

PART LIST

Note: Refer to part numbers and be sure all parts are included.

#1  Pool table 1set	#2  Air hockey table 1set	
#3  Leg 2pcs	#4  Leg support 2pcs	#5  Leg side panel 2pcs
#6  Leg short panel 1pc	#7  Table tennis surface 2pcs	#8  Puck catcher 2pcs
#9  Plastic tray A 1pc	#10  Plastic tray B 1pc	#11  Latches 4pcs
#12  Leg leveler 4pcs	#13  Cue holder 2pcs	#14  Bolt 8pcs
#15  Bolt 4pcs	#16  Washer 12pcs	#17  Barrel nut 12pcs

#18  Round head screw 20pcs	#19  Round head screw 19pcs	#20  Flat head screw 8pcs
#21  Round head screw 18pcs	#22  Allen key tool 1pc	#23  Hockey striker 2pcs
#24  Hockey Puck 2pcs	#25  Billiard ball 1set	#26  Cue stick 2pcs
#27  Plastic brush 1pc	#28  Triangle rack 1pc	#29  Chalk 2pcs
#30  Table tennis paddle 2pcs	#31  Table tennis ball 3pcs	#32  Table tennis net 1set
#33 (PRE-Assembled)  Rotational bolt 2pcs	#34 (PRE-Assembled)  Fan motor 1pc	#35  Support Brace 1pc

INSTRUKCJE PRZED MONTAŻEM:

1. Po otwarciu pudełka wyjmij platformę do hokeja powietrznego (##2) z tyłu stołu bilardowego i wyjmij pudełko z częściami oraz pozostałe części porzucane z tyłu stołu. Uważaj, aby postawić stół do hokeja powietrznego tak, aby nie uszkodzić wentylatora z tyłu (##34).
2. Podnieś stół bilardowy (#1) i wyjmij części i inne przedmioty z basenu.
3. Zgodnie z listą części policz wszystkie części i ustal ich ilość, aby przygotować poniższy zestaw.




Figure 1




Figure 2





Figure 3






Figure 5




Figure 6

Instalacja:

1. Wybierz stosunkowo płaski trawnik lub teren.
2. Sprawdź, czy nie brakuje żadnych akcesoriów lub czy nie są uszkodzone, zgodnie z powyższym schematem.
3. Podłącz produkt i dokręć śruby zgodnie z metodą łączenia pokazaną na rysunku.

OSTRZEŻENIE!

Przed użyciem należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje. Stół do hokeja powietrznego. Operator musi przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i/lub uszkodzenia sprzętu.

Zachowaj tę instrukcję, aby zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, środkami ostrożności, instrukcjami dotyczącymi obsługi, przeglądów i konserwacji.

Prosimy o zapoznanie się z ostrzeżeniami dotyczącymi zagrożeń zawartymi w niniejszej instrukcji. Ostrzeżenie to ostrzeżenie o możliwości uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci w przypadku nieprzestrzegania określonych instrukcji.

OSTRZEŻENIE!

NIE pozwól, aby wygoda lub przyzwyczajenie do produktu (nabyte w wyniku wielokrotnego użytkowania) zastąpiły ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa użytkowania narzędzia. Niebezpieczne lub nieprawidłowe używanie narzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy uczestniczyć w zgromadzeniach, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Podane parametry dotyczące nośności i innych parametrów produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.
7. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać w pełni załadowaną szafkę na wino.

KONSERWACJA/SERWIS

Zleć naprawę stołu do air hokeja wykwalifikowanemu personelowi, używając wyłącznie tych samych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo stołu. Zapyłone, wilgotne lub korozyjne środowisko może uszkodzić stół do air hokeja. Aby zapobiec awariom stołu, regularnie czyść go z kurzu czystą, suchą ściereczką. Należy pamiętać, że brak konserwacji może skutkować utratą gwarancji. Jeśli stół do air hokeja został zmodyfikowany lub jeśli spróbujesz go otworzyć bez zgody autoryzowanego przedstawiciela producenta, gwarancja na tę szafkę na wino straci ważność.

Informacje FCC :

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. Odbiornik jest podłączony.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.





Upgrade · The Home Creator Way

ELEKTRONISCHE SCORETELLING -

AIRHOCKEYTAFEL

MODEL : AP724 ;AP724-EU

MODEL : AP724 ;AP724-EU



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u hiervoor gekozen heeft. Airhockeytafel . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. De informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

SAFETY ADVICE

VEILIGE WERKWIJZE

- ▶ Controleer voor gebruik altijd de doelpalen en het net op gebreken en vervang beschadigde onderdelen.
- ▶ Gebruik het doel niet als er defecte onderdelen in zitten.
- ▶ Het doel moet altijd stevig aan de grond bevestigd zijn. Gewichten moeten op een harde ondergrond gebruikt worden.
- ▶ Klim nooit op de tafel. Volg altijd de veiligheidsinstructies op.
- ▶ Wij raden aan dat volwassenen toezicht houden op de montage en het gebruik. Laat geen zware voorwerpen op het bureaublad vallen.
- ▶ Zorg er bij het demonteren van het doel voor dat alle onderdelen worden opgeborgen en dat er niets achterblijft. achtergelaten op het speelveld.

WAARSCHUWING:

Losse pinnen kunnen letsel veroorzaken . Wees voorzichtig bij het gebruik van een hamer, want verkeerd gebruik kan letsel tot gevolg hebben.




SPECIFICATIONS


Model	AP724
Productafmetingen (L x B x H)	2228*1110*820mm
Materialen	vezelplaat met gemiddelde dichtheid, hars, vilt, plastic
Scoremodel	/
Montage vereist	Ja
Sport	Biljart, airhockey, tafeltennis
R at ing	AC100~120V 60Hz Max. 110W

Model	AP724-EU
Productafmetingen (L x B x H)	2228*1110*820mm
Materialen	vezelplaat met gemiddelde dichtheid, hars, vilt, plastic
Scoremodel	/
Montage vereist	Ja
Sport	Biljart, airhockey, tafeltennis
R at ing	AC220~240V 50Hz Max. 110W

PART LIST

Note: Refer to part numbers and be sure all parts are included.

#1  Pool table 1set	#2  Air hockey table 1set	
#3  Leg 2pcs	#4  Leg support 2pcs	#5  Leg side panel 2pcs
#6  Leg short panel 1pc	#7  Table tennis surface 2pcs	#8  Puck catcher 2pcs
#9  Plastic tray A 1pc	#10  Plastic tray B 1pc	#11  Latches 4pcs
#12  Leg leveler 4pcs	#13  Cue holder 2pcs	#14  Bolt 8pcs
#15  Bolt 4pcs	#16  Washer 12pcs	#17  Barrel nut 12pcs

#18  Round head screw 20pcs	#19  Round head screw 19pcs	#20  Flat head screw 8pcs
#21  Round head screw 18pcs	#22  Allen key tool 1pc	#23  Hockey striker 2pcs
#24  Hockey Puck 2pcs	#25  Billiard ball 1set	#26  Cue stick 2pcs
#27  Plastic brush 1pc	#28  Triangle rack 1pc	#29  Chalk 2pcs
#30  Table tennis paddle 2pcs	#31  Table tennis ball 3pcs	#32  Table tennis net 1set
#33 (PRE-Assembled)  Rotational bolt 2pcs	#34 (PRE-Assembled)  Fan motor 1pc	#35  Support Brace 1pc

INSTRUCTIES VÓÓR DE MONTAGE:

1. Na het openen van de doos, verwijder je het airhockeyplatform (##2) van de achterkant van de pooltafel. Haal de onderdelendoos en de onderdelen die achter op de tafel verspreid liggen eruit. Let erop dat je de airhockeytafel neerzet zonder de ventilator aan de achterkant (#34) te beschadigen.
2. Til de pooltafel (#1) op en haal de onderdelen en andere spullen uit het zwembad.
3. Tel alle onderdelen en aantallen volgens de onderdelenlijst om de onderstaande assemblage voor te bereiden.




Figure 1




Figure 2





Figure 3






Figure 5




Figure 6

Installatie:

1. Kies een relatief vlak gazon of terrein.
2. Controleer aan de hand van bovenstaand diagram of er accessoires ontbreken of beschadigd zijn.
3. Verbind het product en draai de schroeven vast volgens de verbindingmethode die in de afbeelding wordt weergegeven.

WAARSCHUWING!

Lees en begrijp alle instructies voordat u dit product gebruikt.

Airhockeytafel. De gebruiker dient de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het risico op letsel en/of schade aan de apparatuur te beperken.

Bewaar deze handleiding voor veiligheidswaarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, bedienings- en inspectie-instructies en onderhoudsinstructies.

Lees de waarschuwingen in deze handleiding aandachtig door. Een waarschuwing is een melding dat er een risico bestaat op materiële schade, letsel of overlijden als bepaalde instructies niet worden opgevolgd.

WAARSCHUWING!

Laat comfort of vertrouwdheid met het product (verkregen door herhaald gebruik) NIET ten koste gaan van strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften voor het gereedschap. Bij onveilig of onjuist gebruik van dit gereedschap kunt u ernstig letsel oplopen.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Het maximale draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.
7. Monteer de wijnkast op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die een volledig gevulde wijnkast veilig kan dragen.

ONDERHOUD/Service

Laat uw airhockeytafel repareren door gekwalificeerd personeel dat uitsluitend dezelfde vervangende onderdelen gebruikt. Dit garandeert de veiligheid van de airhockeytafel. Een stoffige, vochtige of corrosieve

omgeving kan schade aan een airhockeytafel veroorzaken. Om storingen aan de airhockeytafel te voorkomen, dient u het stof regelmatig te verwijderen met een schone, droge doek. Houd er rekening mee dat gebrek aan onderhoud kan leiden tot het vervallen van de garantie. Indien de airhockeytafel is gemodificeerd of indien u probeert de airhockeytafel te openen zonder toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant, vervalt de garantie op deze airhockeytafel.

FCC -informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen storingen kunnen verdragen, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

- Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het apparaat is aangesloten. De ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.



CORRECTE VERWIJDERING

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELEKTRONISK POÄNGSÄTTNING -

AIRHOCKEYBORD

MODELL : AP724 ;AP724-EU

MODELL : AP724 ;AP724-EU



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde detta Airhockeybord . Läs alla instruktioner innan du använder det. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SAFETY ADVICE

SÄKER ARBETSPRAKSIS

- ▶ Kontrollera alltid målstolpen och nätet för defekter före användning och byt ut skadade delar.
- ▶ Använd inte målet med defekta delar.
- ▶ Målet måste alltid vara fäst i marken. Vikter ska användas på hårda ytor.
- ▶ Klättra aldrig upp på bordet. Följ alltid säkerhetsanvisningarna.
- ▶ Vi rekommenderar att vuxna övervakar monterings- och användningsprocessen. Tappa inte tunga föremål på skrivbordet.
- ▶ Vid demontering av målet, se till att alla beslag är undanpackade och att inga är lämnas kvar på spelytan.

VARNING:

Lösa pinnar kan orsaka skador . Var försiktig när du använder en klubba eftersom felaktig användning kan orsaka skador.




SPECIFICATIONS

Modell	AP724
Produktstorlek L x B x H	2228*1110*820 mm
Material	medeldensitetsfiberplatta, harts, filt, plast
Poängmodell	/
Montering krävs	Ja
Sport	Biljard, airhockey, bordtennis
R på ing	AC100~120V 60Hz Max.110W

Modell	AP724-EU
Produktstorlek L x B x H	2228*1110*820 mm
Material	medeldensitetsfiberplatta, harts, filt, plast
Poängmodell	/
Montering krävs	Ja
Sport	Biljard, airhockey, bordtennis
R på ing	AC220~240V 50Hz Max.110W

PART LIST

Note: Refer to part numbers and be sure all parts are included.

#1  Pool table 1set	#2  Air hockey table 1set	
#3  Leg 2pcs	#4  Leg support 2pcs	#5  Leg side panel 2pcs
#6  Leg short panel 1pc	#7  Table tennis surface 2pcs	#8  Puck catcher 2pcs
#9  Plastic tray A 1pc	#10  Plastic tray B 1pc	#11  Latches 4pcs
#12  Leg leveler 4pcs	#13  Cue holder 2pcs	#14  Bolt 8pcs
#15  Bolt 4pcs	#16  Washer 12pcs	#17  Barrel nut 12pcs

#18  Round head screw 20pcs	#19  Round head screw 19pcs	#20  Flat head screw 8pcs
#21  Round head screw 18pcs	#22  Allen key tool 1pc	#23  Hockey striker 2pcs
#24  Hockey Puck 2pcs	#25  Billiard ball 1set	#26  Cue stick 2pcs
#27  Plastic brush 1pc	#28  Triangle rack 1pc	#29  Chalk 2pcs
#30  Table tennis paddle 2pcs	#31  Table tennis ball 3pcs	#32  Table tennis net 1set
#33 (PRE-Assembled)  Rotational bolt 2pcs	#34 (PRE-Assembled)  Fan motor 1pc	#35  Support Brace 1pc

INSTRUKTIONER FÖRE MONTERING:

1. Efter att du öppnat lådan, ta bort airhockeyplattformen (##2) från baksidan av biljardbordet. och ta ut reservdelslådan och delarna som ligger utspridda på baksidan av bordet. Var noga med att ställa ner airhockeybordet utan att skada fläkten på baksidan (##34).
2. Lyft biljardbordet (#1) och ta ut delarna och andra föremål i poolen.
3. Räkna alla delar och antal enligt stycklistan för att förbereda monteringen nedan.




Figure 1




Figure 2





Figure 3






Figure 5




Figure 6

Installation:

1. Välj en relativt plan gräsmatta eller mark.
2. Kontrollera om det finns några saknade eller skadade tillbehör enligt diagrammet ovan.
3. Anslut produkten och lås skruvarna enligt skarvningsmetoden som visas i figuren.

WARNING!

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder detta Airhockeybord. Operatören måste följa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för personskada och/eller skador på utrustningen.

Spara denna manual för säkerhetsvarningar, försiktighetsåtgärder, drift-, inspektions- och underhållsinstruktioner.

Bekanta dig med riskmeddelandena i den här handboken. Ett meddelande är en varning om att det finns risk för egendomsskada, personskador eller dödsfall om vissa instruktioner inte följs.

WARNING!

LÅT INTE bekvämlighet eller förtrogenhet med produkten (vunnen genom upprepade användning) ersätta strikt efterlevnad av verktygets säkerhetsregler. Om du använder detta verktyg på ett osäkert eller felaktigt sätt kan du drabbas av allvarliga personskador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller endast för korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära ett fullastat vinskåp.

UNDERHÅLL/SERVICE

Låt kvalificerad personal reparera ditt airhockeybord med endast samma reservdelar. Detta säkerställer att airhockeybordets säkerhet bibehålls. En dammig, fuktig eller korrosiv miljö kan skada ett airhockeybord. För att förhindra funktionsfel i airhockeybordet, rengör regelbundet damm med en

ren, torr rengöringsduk. Observera att bristande underhåll kan leda till att garantiperioden upphör. Om airhockeybordet har modifierats, eller om du försöker öppna det utan tillverkarens auktoriserade representants medgivande, upphör garantin för detta vinskåp att gälla.

FCC -information:

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som den är ansluten till. mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.



KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom

Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

