


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

POP UP CANOPY

MODEL:S7.1 2.95*2.95

Model: S7.1 2.95*2.95



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

Model	S7.1 2.95*2.95
Product Size	10*10FT
Color	White

Model	S7.1 2.95*2.95
Product Size	10*10FT
Color	Blue

Model	S7.1 2.95*2.95
Product Size	10*10FT
Color	Black



Safety precautions

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for illustration purposes only and in some details may differ from the actual product.

General Guidelines

- Please read the following instructions carefully and use the product accordingly.
- Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.
- This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please contact us if further information and help are needed.

Notes

- Please assemble this item strictly according to each step in the instructions.
- Carefully check accessories when opening the package. If anything is missing or damaged, please contact us immediately.
- This product is heavy. It is recommended that two or more adults participate in handling and assembly.
- Pegs and rope may wear over time; please buy spare parts for proper use.




Warnings

- Keep children away when assembling the product. Small parts are included in the package; they may be fatal if improper storage.
- To avoid the potential dangers of suffocation, please keep all parts and packaging (film, plastic bags, foam, etc.) away from babies and children.
- Keep the folding pavilion away from fire; do not use it during extreme cold and heat, and severe weather like rainy, windy, snowy days, and hailstorms, etc.
- Be careful when handling the frame.
- Use the pegs and heavy objects to enhance stability according to the condition of the ground.
- Periodically inspect the product; do not use it when damage occurs.

Daily Maintenance


- Store the folding pavilion in a dry, sheltered place, such as a garage or basement when not in use.
- Clean with a soft brush, water, and neutral detergent. Store in a dry and ventilated place after completely drying.
- Keep the top clean to prevent mold growth.
- Make sure the frame and canopy are dry before storage.
- Do not machine wash; do not dry.
- Do not iron.

Components


A × 1 	B × 1 	
C × 1 	H × 8 	
E × 4 	F × 1 	G × 1 

Installation



1




2




3



4



5







Upgrade · The Home Creator Way

MODÈLE DE TENTE PLIANTE


: S7.1 2,95 x 2,95 m

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TENTE PLIANTE

Modèle : S7.1 2,95 x 2,95 m



Ceci est le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement son mode d'emploi. L'apparence du produit peut différer de celle du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer à nouveau en cas de mises à jour techniques ou logicielles de notre produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	S7.1 2,95*2,95
Dimensions du produit	10*10FT
Couleur	Blanc

Modèle	S7.1 2,95*2,95
Dimensions du produit	10*10FT
Couleur	Bleu

Modèle	S7.1 2,95*2,95
Dimensions du produit	10*10 pieds
Couleur	Noir



Consignes de sécurité

Avertissement : pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.

L'installation de cet appareil doit respecter toutes les réglementations applicables, et il ne doit être utilisé que dans des locaux bien ventilés. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

ATTENTION ! Les illustrations figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent, sur certains détails, différer du produit réel.

Consignes générales

- Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et utiliser le produit en conséquence.
- Veuillez conserver ce manuel et le remettre lors de la cession du produit.
- Ce résumé peut ne pas inclure tous les détails de toutes les variantes et étapes envisagées. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'aide.

Remarques

- Veuillez assembler cet article en suivant strictement chaque étape des instructions.
- Vérifiez soigneusement les accessoires à l'ouverture du colis. Si un élément manque ou est endommagé, veuillez nous contacter immédiatement.
- Ce produit est lourd. Il est recommandé que deux adultes ou plus participent à sa manutention et à son assemblage.
- Les piquets et la corde peuvent s'user avec le temps ; veuillez acheter des pièces de rechange pour garantir une utilisation optimale.

Avertissements





- Tenez les enfants à l'écart lors du montage du produit. Le colis contient des petites pièces qui peuvent présenter un danger mortel si elles ne sont pas rangées correctement.
- Afin d'éviter tout risque d'étouffement, veuillez garder toutes les pièces et tous les emballages (film plastique, sacs en plastique, mousse, etc.) hors de portée des bébés et des enfants.
- Tenez le pavillon pliable à l'écart du feu ; ne l'utilisez pas par grand froid ou grande chaleur, ni par mauvais temps (pluie, vent, neige, grêle, etc.).
- Manipulez le cadre avec précaution.
- Utilisez les piquets et des objets lourds pour renforcer la stabilité en fonction de l'état du sol.
- Inspectez régulièrement le produit ; ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

Entretien quotidien

- Rangez le pavillon pliable dans un endroit sec et abrité, tel qu'un garage ou un sous-sol, lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nettoyez-le à l'aide d'une brosse douce, d'eau et d'un détergent neutre. Rangez-le dans un endroit sec et aéré après l'avoir complètement séché.
- Gardez la toile propre pour éviter la formation de moisissures.
- Assurez-vous que la structure et la toile sont sèches avant de les ranger.


- Ne pas laver en machine ; ne pas mettre au sèche-linge.
- Ne pas repasser.

Composants


A × 1 	B × 1 	
C × 1 	H × 8 	
E × 4 	F × 1 	G × 1 

Installation



1




2




3



4



5






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

POP UP-TÄLT MODELL: S7.1

2,95*2,95

Modell: S7.1 2,95*2,95



Detta är den ursprungliga bruksanvisningen. Läs igenom alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig rätten till en tydlig tolkning av vår bruksanvisning. Produktens utseende kan avvika något från den produkt du har mottagit. Vi ber om förståelse för att vi inte kommer att informera dig igen om det sker några tekniska eller programvaruuppdateringar av vår produkt.

SPECIFIKATIONER

Modell	S7.1 2,95*2,95
Produktstorlek	10*10FT
Färg	Vit

Modell	S7.1 2,95*2,95
Produktstorlek	10*10FT
Färg	Blå

Modell	S7.1 2,95*2,95
Produktstorlek	10*10FT
Färg	Svart



Säkerhetsföreskrifter

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

Produkten uppfyller gällande standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste ske i enlighet med alla tillämpliga föreskrifter, och den får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Läs bruksanvisningen innan du installerar och använder utrustningen.

OBSERVERA! Ritningarna i denna bruksanvisning är endast avsedda som illustrationer och kan i vissa detaljer skilja sig från den faktiska produkten.

Allmänna riktlinjer

- Läs följande instruktioner noggrant och använd produkten enligt anvisningarna.
- Spara denna manual och lämna den vidare när du överläter produkten.
- Denna sammanfattning innehåller kanske inte alla detaljer om alla varianter och övervägda steg. Kontakta oss om du behöver ytterligare information och hjälp.

Anmärkningar

- Montera denna produkt noggrant enligt varje steg i instruktionerna.
- Kontrollera tillbehören noggrant när du öppnar förpackningen. Om något saknas eller är skadat, kontakta oss omedelbart.
- Denna produkt är tung. Det rekommenderas att två eller flera vuxna deltar i hanteringen och monteringen.
- Pinnar och rep kan slitas med tiden; köp reservdelar för korrekt användning.





Varningar

- Håll barn borta när produkten monteras. Förpackningen innehåller små delar som kan utgöra en livsfara om de förvaras på fel sätt.
- För att undvika risk för kvävning ska alla delar och förpackningsmaterial (plastfilm, plastpåsar, skumplast etc.) hållas utom räckhåll för spädbarn och barn.
- Håll det hopfällbara tältet borta från eld; använd det inte vid extrem kyla eller värme, eller vid svåra väderförhållanden som regn, blåst, snö och hagelstormar etc.
- Var försiktig när du hanterar ramen.
- Använd tältpinnarna och tunga föremål för att öka stabiliteten beroende på markförhållandena.
- Inspektera produkten regelbundet; använd den inte om den är skadad.

Dagligt underhåll


- Förvara det hopfällbara tältet på en torr, skyddad plats, till exempel i ett garage eller en källare, när det inte används.
- Rengör med en mjuk borste, vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Förvara på en torr och ventilerad plats efter att det har torkat helt.
- Håll taket rent för att förhindra mögelbildning.
- Se till att ramen och tältduken är torra innan förvaring.
- Tvätta inte i tvättmaskin; torktumla inte.
- Stryk inte.

Komponenter


A × 1 	B × 1 	
C × 1 	H × 8 	
E × 4 	F × 1 	G × 1 

Montering


1




2




3



4



5








Upgrade · The Home Creator Way

POP-UP-TENT MODEL: S7.1

2,95*2,95

Model: S7.1 2,95*2,95



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding naar eigen inzicht te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u niet opnieuw op de hoogte zullen stellen als er technologische of software-updates voor ons product zijn.

SPECIFICATIES

Model	S7.1 2,95*2,95
Productafmetingen	10*10FT
Kleur	Wit

Model	S7.1 2,95*2,95
Productafmetingen	10*10FT
Kleur	Blauw

Model	S7.1 2,95*2,95
Productafmetingen	10*10FT
Kleur	Zwart



Veiligheidsmaatregelen

Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. Bij de installatie van dit apparaat moeten alle geldende voorschriften in acht worden genomen en het mag alleen in goed geventileerde ruimtes worden gebruikt. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en in gebruik neemt.

LET OP! De afbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen in sommige details afwijken van het daadwerkelijke product.

Algemene richtlijnen

- Lees de volgende instructies zorgvuldig door en gebruik het product overeenkomstig.
- Bewaar deze handleiding en geef deze door wanneer u het product overdraagt.
- Deze samenvatting bevat mogelijk niet alle details van alle variaties en overwogen stappen. Neem contact met ons op als u meer informatie en hulp nodig heeft.

Opmerkingen

- Monteer dit artikel strikt volgens de stappen in de instructies.
- Controleer de accessoires zorgvuldig bij het openen van de verpakking. Neem onmiddellijk contact met ons op als er iets ontbreekt of beschadigd is.
- Dit product is zwaar. Het wordt aanbevolen dat twee of meer volwassenen helpen bij het hanteren en monteren.
- Haringen en touw kunnen na verloop van tijd slijten; koop reserveonderdelen voor een correct gebruik.

Waarschuwingen




- Houd kinderen uit de buurt tijdens het opzetten van het product. De verpakking bevat kleine onderdelen; deze kunnen levensgevaarlijk zijn bij onjuiste opslag.
- Om verstikkingsgevaar te voorkomen, dient u alle onderdelen en verpakkingsmateriaal (folie, plastic zakken, schuimrubber, enz.) buiten het bereik van baby's en kinderen te houden.
- Houd de opvouwbare tent uit de buurt van vuur; gebruik deze niet bij extreme kou en hitte, en bij slecht weer zoals regen, wind, sneeuw en hagelbuien, enz.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van het frame.
- Gebruik de haringen en zware voorwerpen om de stabiliteit te vergroten, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.
- Inspecteer het product regelmatig; gebruik het niet als er schade is.

Dagelijks onderhoud

- Bewaar het opvouwbare paviljoen op een droge, beschutte plaats, zoals een garage of kelder, wanneer het niet in gebruik is.
- Reinig met een zachte borstel, water en een neutraal reinigingsmiddel. Bewaar op een droge en geventileerde plaats nadat het volledig is opgedroogd.
- Houd het dak schoon om schimmeligroei te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het frame en de luifel droog zijn voordat u het opbergt.


- Niet in de wasmachine wassen; niet in de droger drogen.
- Niet strijken.

Onderdelen


A × 1 	B × 1 	
C × 1 	H × 8 	
E × 4 	F × 1 	G × 1 

Installatie



1




2




3



4



5





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

NAMIOT

SAMOROZKŁADAJĄCY

MODEL: S7.1 2,95 x 2,95

Model: S7.1 2,95*2,95



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z całą instrukcją. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu może różnić się od tego, który Państwo otrzymali. Prosimy o wyrozumiałość, że nie będziemy Państwa ponownie informować o ewentualnych aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania

SPECYFIKACJA

Model	S7.1 2,95*2,95
Rozmiar produktu	10*10 stóp
Kolor	Biały

Model	S7.1 2,95*2,95
Rozmiar produktu	10*10 stóp
Kolor	Niebieski

Model	S7.1 2,95*2,95
Rozmiar produktu	10*10FT
Kolor	Czarny



Środki ostrożności

Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a urządzenie powinno być używane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użyciem sprzętu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

UWAGA! Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i w niektórych szczegółach mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Ogólne wytyczne

- Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i stosowanie się do nich podczas użytkowania produktu.
- Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji i przekazanie jej w przypadku przekazania produktu innej osobie.
- Niniejsze podsumowanie może nie zawierać wszystkich szczegółów dotyczących wszystkich wariantów i rozważanych kroków. W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji i pomocy prosimy o kontakt.

Uwagi

- Produkt należy montować ściśle zgodnie z kolejnymi krokami opisanymi w instrukcji.
- Po otwarciu opakowania należy dokładnie sprawdzić zawartość. W przypadku braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu prosimy o natychmiastowy kontakt.
- Produkt jest ciężki. Zaleca się, aby w przenoszeniu i montażu brały udział co najmniej dwie osoby dorosłe.
- Śruby i liny mogą z czasem ulec zużyciu; w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania prosimy o zakup części zamiennych.

Ostrzeżenia




- Podczas montażu produktu należy trzymać dzieci z dala od miejsca pracy. W opakowaniu znajdują się małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie życia w przypadku niewłaściwego przechowywania.
- Aby uniknąć potencjalnego ryzyka uduszenia, prosimy o przechowywanie wszystkich części i opakowań (folia, plastikowe torebki, pianka itp.) z dala od niemowląt i dzieci.
- Trzymaj składany pawilon z dala od ognia; nie używaj go podczas ekstremalnych upałów i mrozów oraz w trudnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, wiatr, śnieg i gradobicie itp.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ramą.
- W zależności od stanu podłoża używaj kołków i ciężkich przedmiotów, aby zwiększyć stabilność.
- Okresowo sprawdzaj produkt; nie używaj go, jeśli jest uszkodzony.

Codzienna konserwacja

- Składany pawilon należy przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu, takim jak garaż lub piwnica, gdy nie jest używany.
- Czyścić miękką szczotką, wodą i neutralnym detergentem. Po całkowitym wyschnięciu przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu.
- Utrzymywać górną część w czystości, aby zapobiec rozwojowi pleśni.


- Przed przechowywaniem upewnić się, że rama i baldachim są suche.
- Nie prać w pralce; nie suszyć.
- Nie prasować.

Elementy składowe


A × 1 	B × 1 	
C × 1 	H × 8 	
E × 4 	F × 1 	G × 1 

Montaż


1




2




3



4



5






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

**Tienda plegable modelo: S7.1
2,95 x 2,95**

Modelo: S7.1 2,95 x 2,95



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva el derecho a la interpretación definitiva de nuestro manual de usuario. El aspecto del producto estará sujeto al producto que haya recibido. Le rogamos que comprenda que no le informaremos de nuevo si se producen actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ESPECIFICACIONES

Modelo	S7.1 2,95 x 2,95
Tamaño del producto	10*10 pies
Color	Blanco

Modelo	S7.1 2,95*2,95
Tamaño del producto	10*10 pies
Color	Azul

Modelo	S7.1 2,95*2,95
Tamaño del producto	10*10 pies
Color	Negro



Precauciones de seguridad

Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe ajustarse a toda la normativa aplicable, y solo debe utilizarse en espacios bien ventilados. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

¡ATENCIÓN! Los dibujos de este manual son meramente ilustrativos y pueden diferir en algunos detalles del producto real.

Instrucciones generales

- Lea atentamente las siguientes instrucciones y utilice el producto de acuerdo con ellas.
- Conserve este manual y entréguelo cuando ceda el producto.
- Es posible que este resumen no incluya todos los detalles de todas las variantes y pasos previstos. Póngase en contacto con nosotros si necesita más información o ayuda.

Notas

- Monte este artículo siguiendo estrictamente cada paso de las instrucciones.
- Compruebe cuidadosamente los accesorios al abrir el paquete. Si falta algo o hay algún daño, póngase en contacto con nosotros inmediatamente.
- Este producto es pesado. Se recomienda que dos o más adultos participen en su manipulación y montaje.
- Las estacas y la cuerda pueden desgastarse con el tiempo; por favor, adquiera piezas de repuesto para un uso adecuado.

Advertencias





- Mantenga a los niños alejados durante el montaje del producto. El paquete contiene piezas pequeñas que pueden resultar mortales si no se guardan adecuadamente.
- Para evitar posibles riesgos de asfixia, mantenga todas las piezas y el embalaje (plástico, bolsas de plástico, espuma, etc.) fuera del alcance de bebés y niños.
- Mantenga el pabellón plegable alejado del fuego; no lo utilice en condiciones de frío o calor extremos, ni en condiciones meteorológicas adversas, como días lluviosos, ventosos, con nieve o granizo, etc.
- Tenga cuidado al manipular el armazón.
- Utilice las estacas y objetos pesados para mejorar la estabilidad según las condiciones del terreno.
- Inspeccione el producto periódicamente; no lo utilice si presenta daños.

Mantenimiento diario

- Guarde el pabellón plegable en un lugar seco y protegido, como un garaje o un sótano, cuando no lo utilice.
- Límpielo con un cepillo suave, agua y detergente neutro. Guárdelo en un lugar seco y ventilado después de que se haya secado por completo.
- Mantenga limpia la cubierta para evitar la aparición de moho.


- Asegúrese de que el armazón y la cubierta estén secos antes de guardarlos.
- No lo lave a máquina; no lo seque en secadora.
- No planchar.

Componentes


A  x 1	B  x 1	
C  x 1	H  x 8	
E  x 4	F  x 1	G  x 1

Instalación


1




2




3



4



5






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TENDALINO AUTOMATICO

MODELLO: S7.1 2,95 x 2,95

Modello: S7.1 2,95 x 2,95



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare in modo univoco il proprio manuale d'uso. L'aspetto del prodotto è soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

SPECIFICHE

Modello	S7.1 2.95*2.95
Dimensioni del prodotto	10*10FT
Colore	Bianco

Modello	S7.1 2.95*2.95
Dimensioni del prodotto	10*10FT
Colore	Blu

Modello	S7.1 2.95*2.95
Dimensioni del prodotto	10*10FT
Colore	Nero



Precauzioni di sicurezza

Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Il prodotto è conforme alle norme e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve rispettare tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

ATTENZIONE! I disegni contenuti nel presente manuale hanno solo scopo illustrativo e in alcuni dettagli potrebbero differire dal prodotto reale.

Linee guida generali

- Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di utilizzare il prodotto di conseguenza.
- Si prega di conservare il presente manuale e di consegnarlo in caso di cessione del prodotto.
- La presente sintesi potrebbe non includere tutti i dettagli relativi a tutte le varianti e alle fasi previste. Si prega di contattarci se sono necessarie ulteriori informazioni e assistenza.

Note

- Si prega di assemblare questo articolo seguendo rigorosamente ogni fase delle istruzioni.
- Controllare attentamente gli accessori all'apertura della confezione. In caso di articoli mancanti o danneggiati, contattarci immediatamente.
- Questo prodotto è pesante. Si raccomanda che la movimentazione e il montaggio vengano effettuati da due o più adulti.
- I picchetti e la corda possono usurarsi nel tempo; si prega di acquistare pezzi di ricambio per un uso corretto.

Avvertenze





- Tenere i bambini lontani durante il montaggio del prodotto. La confezione contiene piccole parti che potrebbero risultare pericolose se conservate in modo improprio.
- Per evitare potenziali rischi di soffocamento, tenere tutte le parti e gli imballaggi (pellicola, sacchetti di plastica, schiuma, ecc.) lontani dalla portata di neonati e bambini.
- Tenere il gazebo pieghevole lontano dal fuoco; non utilizzarlo in condizioni di freddo o caldo estremi e in caso di maltempo, come in giornate piovose, ventose, nevose o in caso di grandinate, ecc.
- Prestare attenzione durante la manipolazione del telaio.
- Utilizzare i picchetti e oggetti pesanti per migliorare la stabilità in base alle condizioni del terreno.
- Ispezionare periodicamente il prodotto; non utilizzarlo in caso di danni.

Manutenzione quotidiana

- Quando non lo si utilizza, riporre il gazebo pieghevole in un luogo asciutto e riparato, come un garage o una cantina.
- Pulire con una spazzola morbida, acqua e un detergente neutro. Riporre in un luogo asciutto e ventilato dopo averlo asciugato completamente.


- Mantenere pulito il telo per prevenire la formazione di muffa.
- Assicurarsi che il telaio e il telo siano asciutti prima di riporli.
- Non lavare in lavatrice; non asciugare in asciugatrice.
- Non stirare.

Componenti


A × 1 	B × 1 	
C × 1 	H × 8 	
E × 4 	F × 1 	G × 1 

Installazione


1




2




3



4



5






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

POP-UP-ZELT MODELL: S7.1

2,95 × 2,95

Modell: S7.1 2,95 × 2,95



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht auf eine eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut informieren, falls es technische oder

TECHNISCHE DATEN

Modell	S7.1 2,95*2,95
Produktgröße	10*10FT
Farbe	Weiß

Modell	S7.1 2,95*2,95
Produktgröße	10*10FT
Farbe	Blau

Modell	S7.1 2,95*2,95
Produktgröße	10*10FT
Farbe	Schwarz



Sicherheitshinweise

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.
Das Produkt entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, und es darf nur in gut belüfteten Räumen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und in Betrieb nehmen.

BITTE BEACHTEN SIE! Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und können in einigen Details vom tatsächlichen Produkt

abweichen.

Allgemeine Hinweise

- Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend.
- Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie sie bei einer Weitergabe des Produkts weiter.
- Diese Zusammenfassung enthält möglicherweise nicht alle Details zu allen Varianten und zu berücksichtigenden Schritten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen.

Hinweise

- Bitte montieren Sie diesen Artikel streng nach den einzelnen Schritten in der Anleitung.
- Überprüfen Sie das Zubehör beim Öffnen der Verpackung sorgfältig. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.
- Dieses Produkt ist schwer. Es wird empfohlen, dass zwei oder mehr Erwachsene an der Handhabung und Montage beteiligt sind.
- Heringe und Seile können mit der Zeit verschleifen; bitte kaufen Sie Ersatzteile für den ordnungsgemäßen Gebrauch.

Warnhinweise

- Halten Sie Kinder beim Aufbau des Produkts fern. Das Paket enthält Kleinteile; bei unsachgemäßer Aufbewahrung können diese lebensgefährlich sein.
- Um mögliche Erstickungsgefahren zu vermeiden, halten Sie bitte alle Teile und Verpackungsmaterialien (Folie, Plastiktüten, Schaumstoff usw.) von Babys und Kindern fern.
- Halten Sie den Faltpavillon von Feuer fern; verwenden Sie ihn nicht bei extremer Kälte und Hitze sowie bei schlechtem Wetter wie Regen, Wind, Schnee und Hagelstürmen usw.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Gestell.
- Verwenden Sie die Heringe und schwere Gegenstände, um die Stabilität je nach Bodenbeschaffenheit zu erhöhen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig; verwenden Sie es nicht, wenn Schäden auftreten.



Tägliche Pflege

- Bewahren Sie den Faltpavillon an einem trockenen, geschützten Ort auf, z. B. in einer Garage oder im Keller, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Reinigen Sie ihn mit einer weichen Bürste, Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Lagern Sie ihn an einem trockenen und gut belüfteten Ort,

nachdem er vollständig getrocknet ist.


- Halten Sie das Dach sauber, um Schimmelbildung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Rahmen und das Dach vor der Lagerung trocken sind.
- Nicht in der Waschmaschine waschen; nicht im Trockner trocknen.
- Nicht bügeln.

Bestandteile


A × 1 	B × 1 	
C × 1 	H × 8 	
E × 4 	F × 1 	G × 1 

Montage


1




2



3



4



5

