


PRODUIT A USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR – À LIRE ATTENTIVEMENT INFORMATIONS À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

- En usage extérieur, ce produit doit être raccordée à une prise de courant protégée contre les projections d'eau (IPX4).
- Article de décoration. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser cet article comme jouet.
- Avant utilisation, vérifier que le luminaire n'est pas endommagé.
- Tenir éloignée d'une flamme ou d'une source de chaleur.
- Ne pas ouvrir le cordon lumineux ni le couper. Risque de choc électrique
- Attention : ce cordon lumineux ne doit pas être utilisé sans que tous les joints d'étanchéité ne soient en place
- Aucun élément de cet article ne peut être changé ; en cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, sources lumineuses câble / cordon...), il convient de mettre l'article au rebut.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé
- Ne pas brancher ce produit lumineux sur son alimentation lorsqu'il est dans son emballage.
- Ne pas ouvrir le cordon lumineux ni le couper.
- Ne pas utiliser le cordon lumineux si celui-ci est couvert ou encastré dans une surface. Risque de surchauffe dangereuse.
- La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible pour permettre la déconnexion de l'appareil.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil

Signification des informations présentes sur les luminaires / *Meaning of the informations on the luminaires:*
 Il est obligatoire de se conformer à ces instructions / *It is mandatory to comply with these instructions*

— — —	Alimentation en courant continu / <i>DC power supply</i>
	Protection de classe III : protection contre les chocs électriques qui repose sur une alimentation Très Basse Tension de sécurité. <i>Class III protection: protection against electric shock based on voltage limitation <50 volts</i>



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

PRODUCT FOR INDOOR AND OUTDOOR USE - READ CAREFULLY KEEP FOR FUTURE USE

- When using this product outdoors, please ensure that the plug is protected by a waterproof enclosure (IPX4).
- This product is only intended for use as decoration. It should not be used as a toy by children.
- Before use, check that the luminaire is not damaged.
- Keep away from flames or heat sources.
- Do not open the light cord or cut it: Risk of electric shock.
- Caution: this light cord must not be used without all seals in place.
- Nothing in this article can be changed; in the event of damage to any part (casing, light sources, cable / cord ...), the article should be disposed of.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the entire luminaire must be replaced
- Do not connect the bright cord on its power-supply when it is in packaging or rolled up on a reel.
- Do not open the bright cord nor cut it.
- Do not use the bright cord if this one is covered or embedded in a surface. Risk of dangerous overheating.
- The socket plug must remain easily accessible to allow disconnection of the appliance.
- The device must be used only with the power supply supplied with the device.



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources.

PRODUKT FÜR INNEN UND IM FREIEN - LESEN SIE SORGFÄLTIG BENUTZUNGSNOTIZ ZU BEWAHRENDE INSTRUKTIONEN

- Im Aussengebrauch die Steckdose (IPX4) vor Wasserspritz schützen.
- Dieses Produkt ist nur für Dekorationszwecke bestimmt und darf nicht als Kinderspielzeug benutzt werden.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Leuchtdécoration nicht beschädigt ist.
- Von offenem Feuer oder Wärmequellen fernhalten.
- Das Lichtkabel nicht öffnen oder abschneiden: Stromschlaggefahr.
- Achtung: Dieses Lichtkabel darf nicht ohne alle Dichtungen verwendet werde.
- Nichts in diesem Artikel kann geändert werden. Im Falle einer Beschädigung eines Teils (Gehäuse, Lichtquellen Kabel / Kabel ...) sollte der Artikel weggeworfen werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle abgelaufen ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden
- Verbinden Sie die helle Kette auf seiner Energieversorgung nicht, wenn es in Verpacken oder aufgewickelt auf einer Haspel ist.
- Öffnen Sie das helle Kabel nicht und schneiden Sie es nicht durch.
- Benutzen Sie die helle Kette nicht, wenn dieser bedeckt wird oder verpackt in einer Oberfläche. Gefahr der Überhitzung.
- Der Stecker muss leicht zugänglich bleiben, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Das Gerät darf nur mit der mit dem Gerät gelieferten Stromversorgung verwendet werden.



Dieses Symbol (auf dem Produkt oder dessen Verpackung vermerkt) bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer Sammelstelle für elektronischen Abfall gebracht werden muss. Bei Sicherstellung einer angemessenen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie auch negativen Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen. Das Recyceln dieser Materialien schont außerdem unsere natürlichen Ressourcen.

PRODOTTO PER USO INTERNO ED ESTERNO - LEGGERE ATTENTAMENTE DA CONSERVARE

- Questo prodotto deve essere collegato con una presa con un indice di protezione dall'umidità di minimo IPX4.
- Questo prodotto è per uso esclusivamente decorativo. Non deve essere utilizzato come un giocattolo per i bambini.
- Prima dell'utilizzazione, controllare che la luminaria non sia danneggiata.
- Tenere lontano da una fiamma o da una fonte di calore.
- Non aprire il cavo della luce o tagliarlo: pericolo di folgorazione.
- Attenzione: questo cavo leggero non deve essere utilizzato senza tutte le guarnizioni in posizione.
- Nulla in questo articolo può essere modificato; in caso di danni a una parte (involucro, sorgenti luminose cavo / cavo ...), l'articolo dovrebbe essere scartato.
- La sorgente luminosa di questo dispositivo non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito
- Non connetta il brillante cordone sulla sua potere-approvvigionamento quando è nell'imballare o rotolò su su una bobina.
- Non apra il brillante cordone né lo tagli.
- Non usi il brillante cordone se questo è coperto o embeded in una superficie. Rischio di pericoloso surriscaldamento.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con il dispositivo.
- La presa deve rimanere facilmente accessibile per consentire la disconnessione del dispositivo.



Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla confezione, indica che il prodotto non deve essere eliminato insieme ai rifiuti domestici. Deve essere consegnato in un punto di raccolta adeguato al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertandosi che il prodotto sia eliminato in maniera adeguata, si contribuirà a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclaggio dei materiali contribuirà inoltre a preservare le risorse naturali.

PRODUCTO PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES - LEA DETENIDAMENTE FOLLETO A CONSERVAR

- En uso exterior, esta guirnalda debe conectarse a una toma de corriente protegida contra las proyecciones de agua (IPX4).
- Este producto é de uso exclusivamente decorativo, Não deve ser utilizado como brinquedo para crianças.
- Antes da utilização, verificar se a luminária não está danificada.
- Mantener alejada de llamas y fuentes de calor.
- No abra el cable de luz ni lo corte: Riesgo de descarga eléctrica.
- Precaución: este cable de luz no debe usarse sin todas las juntas en su lugar.
- Nada en este artículo puede ser cambiado; en caso de daños en una pieza (carcasa, cable de luz / cable ...), el artículo debe desecharse.
- La fuente de luz de este dispositivo no es reemplazable; cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria
- No conecte el cordón brillante sobre su suministro de corriente cuando está en el embalaje o enrollado sobre un carrete.
- No abra el cordón brillante ni córtelo.
- No use el cordón brillante si éste es cubierto o embeded en una superficie. Riesgo de sobrecalentamiento peligroso.
- El zocalo debe permanecer fácilmente accesible para permitir la desconexión del dispositivo.
- El dispositivo se debe utilizar solo con la energía suministrada con el dispositivo.



Este símbolo sobre el producto o su embalaje significa que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. Debe de ser entregado al punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se deseché correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

PRODUTO PARA USO INTERNO E EXTERIOR - LEIA CUIDADOSAMENTE MAS GUARDE ESTE FOLHETO

- Na utilização exterior, esta gambiarra deve ser ligada a uma tomada de corrente protegida contra as projecções de água. (IPX4)
- Este produto é de uso exclusivamente decorativo, Não deve ser utilizado como brinquedo para crianças.
- Antes da utilização, verificar se a luminária não está danificada.
- Manter afastado de chamas ou de uma fonte de calor.
- Não abra o cabo de luz nem o corte: risco de choque elétrico.
- Cuidado: este fio de luz não deve ser usado sem todas as juntas no lugar.
- Nada neste artigo pode ser alterado; em caso de dano a uma peça (carcaça, fontes de luz, cabo / cabo ...), o artigo deve ser descartado.
- A fonte de luz deste dispositivo não é substituível; Quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída
- Não conecte o cordão luminoso em seu poder-provisão quando estiver empacotando ou rolo para cima em um carretel.
- Não abra o cordão luminoso nem corte.
- Não use o cordão luminoso se este aqui está coberto ou embeded em uma superfície. Risco de sobreaquecimento perigoso.
- A tomada deve permanecer facilmente acessível para permitir a desconexão do dispositivo
- O dispositivo deve ser usado somente com a energia fornecida com o dispositivo.



Este símbolo encontrado no produto ou respectiva embalagem significa que o produto não deve ser tratado juntamente com o lixo doméstico. Deve ser entregue num ponto de recolha adequado destinado à reciclagem dos equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao garantir que este produto é descartado de modo adequado, ajudará a prevenir possíveis consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. A reciclagem dos materiais ajudará a preservar os recursos naturais.



Les emballages se
recyclent, ne les jetez pas !
Trouvez où les déposer sur le site
www.quefairedemesdechets.fr