

FR - Flambeau solaire Tulipe 74 cm #35206

orium
jardin

Décoration solaire à piquer :

- Luminosité effet flamme
- 2 en 1: le cœur de la tulipe (bougie) est amovible, peut donc être posé sur une table
- Belle finition gris moucheté

La durée d'éclairage dépend de l'ensoleillement durant la journée (en hiver, la durée d'éclairage sera moindre comparée à une journée d'été).

Lire toutes ces instructions avant de mettre ce produit en fonctionnement et conserver ces instructions. Ce produit est destiné à une utilisation privée. Il sert à décorer. Merci d'utiliser cet article comme décrit dans le mode d'emploi.



Caractéristiques :




- Panneau solaire polycristallin 2V/130mA
- Fausse bougie équipée de 42 led ambrées (< 5 lumens) : effet flamme réaliste
- Durée de l'éclairage : 6h env. pour une charge complète
- Dimensions (environ) : 15*15*74 cm
- Matière : métal
- Fonctionne avec 1 pile rechargeable AA LR6 NiMh 1.2V 500mAh (incluse mais non couverte par la garantie)

Installation :

Sortir les éléments de l'emballage. Oter le film protecteur du panneau solaire. Il est conseillé de laisser la lanterne sous les rayons du soleil pendant 24h en position off /arrêt (par défaut l'alimentation est en position OFF / arrêt).

Après ces 24 heures, dévisser la bougie en plastique du support (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), positionner le curseur d'alimentation (situé sous la bougie) sur TIMER de façon à ce que la bougie s'allume automatiquement dans l'obscurité.


Choisir l'endroit où sera installée la torche (suffisamment ensoleillé pour obtenir des performances optimales : le panneau doit recevoir directement la lumière). Piquer la pointe en plastique à environ 10 cm dans le sol (humidifier le sol si celui-ci est trop dur).



Assurez-vous que le panneau solaire soit orienté de telle façon qu'il ne recevra aucune lumière environnante à la tombée de la nuit (réverbères, projecteurs), ce qui empêcherait l'éclairage automatique de fonctionner, la torche resterait alors éteinte.

Nettoyer le panneau solaire régulièrement avec un chiffon humide (ne pas utiliser de solvant)

Vous pouvez également utiliser la bougie solaire posée sur une table.




Remplacement de la batterie.

Il est recommandé de changer la batterie tous les ans voire tous les 2 ans. Dévisser la bougie de la tulipe en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Couper l'alimentation : positionner le curseur d'alimentation sur OFF (arrêt) situé sous la fausse bougie.

Ouvrir le couvercle du compartiment à pile : ôter les 3 vis. Remplacer la pile usagée par 1 pile rechargeable NiMH type LR6 (AA) 1.2V de 500mAh minimum en respectant la polarité indiquée. Refermer le couvercle, revisser les 3 vis (en prenant soin de bien positionner le joint d'étanchéité à l'intérieur du compartiment à pile).

Laisser l'alimentation sur OFF (arrêt) pendant 24 à 48 heures de façon à recharger pleinement la pile neuve, puis positionner le curseur d'alimentation sur TIMER afin de mettre en marche l'allumage automatique.



Problèmes / solutions :

La lumière ne s'allume pas dès la tombée de la nuit :

- Assurez-vous que la bougie soit bien allumée (curseur en position TIMER),
- Vérifier que le panneau solaire soit bien orienté sous les rayons du soleil pendant la journée, de façon à recharger la batterie la journée pour restituer la lumière à la tombée de la nuit
- Le flambeau solaire ne doit pas être situé sous une lumière environnante à la tombée de la nuit (sous un lampadaire ou projecteur)
- Nettoyer régulièrement le panneau solaire avec un chiffon doux pour éviter que le panneau solaire devienne opaque. Si le panneau solaire est devenu opaque, vous pouvez gratter doucement, sans rayer (avec un tournevis plat par exemple) de façon à retirer cette opacité.
- Laissez le flambeau solaire pendant 24 à 48 heures sous les rayons du soleil en position arrêt de façon à recharger pleinement la pile. Après ce laps de temps, appuyez de nouveau sur l'interrupteur en position marche.
- Si après toutes ces opérations, la lampe ne s'allume pas, veuillez remplacer la batterie rechargeable



Les ampoules à LED ne se remplacent pas.

- Lorsque vous souhaitez ranger le flambeau, veuillez à la mettre dans un endroit sec en position arrêt/OFF.
- Veuillez le ranger en cas de vent fort et tempête. La structure étant en métal, si la peinture s'écaille après une chute, de la rouille peut apparaître sur la structure métallique.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

