



FICHE TECHNIQUE : BROSSE VAISSELLE EN BOIS

IDENTIFICATION

Désignation : Brosse vaisselle en bois

Couleur : Bois

Lieu de fabrication : Allemagne (à 1H de Mulhouse)

Certifications : Bois certifié 100% FSC



EAN UVC : 3770014147486

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme & coloris : Manche + tête, bois

Description : La brosse vaisselle en bois avec manche permet de nettoyer rapidement et sans effort les assiettes, les bols et plus généralement, toute votre vaisselle quotidienne. De plus, grâce au manche de la brosse vous n'aurez plus besoin de les plonger dans l'eau savonneuse. Son crochet de suspension permet de la faire sécher facilement à l'air libre et lui garantit une longue durée de vie. Cette brosse vaisselle en bois est créée avec des matériaux naturels, elle est donc facilement recyclable.

Packaging : Pas de packaging

Dimensions & Poids :

Manche en bois + brosse : 26 x 4 x 4,5 - 46,3 g

Carton PCB : 18,5 x 18,5 x 11 cm - 10 brosses par carton - 500g

Pas de master carton

Composition :

Notre brosse vaisselle zéro déchet a été créée avec soin en Allemagne (à 1h de Mulhouse).

Des matériaux sains et durables ont été choisis avec soin pour vous garantir la meilleure qualité possible :

- Bois de hêtre non traité (certifié 100% FSC)
- Fibre végétale Tampico (matière renouvelable)
- Métal inoxydable



Les déchets de fabrication sont minimisés car toutes les parties de l'arbre sont utilisées.

Mode d'emploi :

- 1) Mouillez votre brosse vaisselle et votre savon vaisselle solide avec de l'eau chaude.
- 2) Frottez votre brosse vaisselle contre votre savon vaisselle écologique ou déposez dessus votre liquide vaisselle écologique.
- 3) Frottez votre vaisselle pour un résultat étincelant
- 4) Une fois terminé, posez votre brosse sur ses poils ou suspendez-la grâce à son crochet et laissez-la sécher à l'air libre.

Quand la tête de votre brosse est moins efficace ou trop abimée vous n'avez qu'à la remplacer par notre recharge.

BÉNÉFICES PRODUIT

- 1) Super prise en main et facilité pour accéder au fond des plats profonds.
- 2) Rechargeable grâce au changement de brosse
- 3) Composée de bois non traité 100% FSC et de métal inoxydable.

