# Réf. : 18100

Importé par OSE - BP86
42162 Andrézieux Bouthéon
cedex, France
Fabriqué en Chine

## Fr- Notice d'Utilisation : Pulvérisateur Électrique 880ml

Ce pulvérisateur est conçu pour l'arrosage du jardin et les tâches de nettoyage domestique.
Il utilise une micro-pompe à eau pour un fonctionnement automatique.

1. Caractéristiques Techniques
Capacité du réservoir : 880 ml.
Batterie : 2000 mAh (3,7 V).
Temps de charge : 5 heures pour une charge complète.
Modes de jet : Brume large ou jet droit (réglable via l'embout).
Chargement : Via port USB.

2. Guide de Mise en Marche
Première utilisation : Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
Allumage : Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 2 à 3 secondes.
Arrêt temporaire : Effectuez une pression courte sur le bouton pour stopper la pulvérisation.
Extinction complète : Maintenez à nouveau le bouton ON/OFF enfoncé pendant 2 à 3 secondes.
Arrêt automatique : L'appareil s'éteint tout seul après quelques minutes d'inactivité.

3. Chargement et Batterie
Utilisez le câble USB fourni.
Le niveau de batterie restant est indiqué par les voyants lumineux situés sur la e du pulvérisateur.
Entretien de la batterie :
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rechargez-le tous deux mois pour préserver la durée de vie de la batterie.

4. Précautions de Sécurité et Entretien
Utilisation à vide : Ne jamais allumer l'appareil sans liquide à l'intérieur, cela pou t déformer les composants internes.
Produits chimiques : Si vous utilisez des pesticides ou des désinfectants, nettoy appareil soigneusement après usage.
N'utilisez jamais de liquides fortement corrosifs ou visqueux (comme de la pein
Étanchéité : Ne pas immerger le produit dans l'eau et ne pas le passer sous un net.
Évitez tout contact avec l'eau au niveau du port de charge USB.
Manipulation : Ne pas renverser l'appareil tête en bas lorsqu'il est plein, car l'eau pourrait fuir dans le mécanisme de la tête de pulvérisation.
Stockage : Conservez l'appareil à l'abri de la chaleur et du feu. Ne tentez pas de le démonter.




## En- User Manual: 880ml Electric Sprayer

This product is designed for home garden watering and cleaning tasks. It utilizes a micro water pump for automatic operation.

1. Technical Specifications
Water Volume: 880ml.
Battery Capacity: 2000mAh 3.7V.
Charging Time: 5 hours for a full charge (from 0%).
Spray Patterns: Adjustable between a wide range of misty spray and a straight jet spray.
Charging Port: Micro USB.

2. Operating Instructions
Initial Setup: Please fully charge the battery before the first use.
Power On: Long press the ON/OFF button for 2-3 seconds to start the sprayer.
Stop Spraying: Press the button once (short press) to pause the water flow.
Power Off: Long press the ON/OFF button for 2-3 seconds to turn the device off.
Auto-Shutoff: The device will turn itself off automatically if left idle for a few minutes.
Power Levels: The lights on the sprayer head indicate the remaining battery power.

3. Charging Guidelines
Charge the device using a USB cable.
Note: iPhone charging heads are not compatible and will not work with this product.
Do not use the product while it is charging.
Avoid getting water near the USB charging station.

4. Maintenance and Warnings
Dry Running: Do not turn on the power without liquid inside, as this will cause product deformation.
Chemical Use: If used for pesticides or disinfectants, clean the product thoroughly afterward. Do not use strongly corrosive liquids.
Viscous Liquids: Do not use viscous liquids like paint, as they will damage the pump.
Water Damage: Do not soak the product in water or run it under a tap.
Storage: If stored for a long time, charge the battery every two months to maintain its lifetime.
Leak Prevention: Do not place the product upside down when filled with water to prevent leaks into the spray head.
Safety: Do not dismantle the product or place it near heat or fire.

